lenovo®

ix2 / ix2-dl
Network Storage

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide
Schnellstart-Handbuch
Guida di installazione rapida
Guía de instrucciones rápidas
Guia de uso rápido
Snel aan de slag
Snabbstartguide
Introduktion
Hurtigreferanse
Pikaopas
Gyors útmutató
Stručná příručka
Wprowadzenie
Краткое руководство по началу работы
מדריך מקוצר
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
Hızlı Başlama Kılavuzu
دليل البدء السريع

Quick Install

Before installing a new hard drive in your ix2 network storage device, check the hard drive compatibility list at **http://support.lenovoemc.com/ix2** for approved and supported hard drive brands and models.

1. Make sure at least one hard drive is installed in the ix2 device.
2. Use the included network cable to connect the ix2 device to your network router.
3. Use the included power adapter and cord to plug the ix2 device into a surge-protected power source.
4. The device will power on automatically.
5. Use one of the following options to set up the ix2 device on your network:

   Web Setup Portal: From a computer on your network, go to **http://setup.lenovoemc.com**. The Setup Portal provides easy discovery and configuration for your ix2 device. You can also download and install optional software components, such as LenovoEMC Storage Manager or Twonky Media Server, or set up a Personal Cloud (see the Personal Cloud Setup Guide for details).

   Device Management Console: You can access the management console directly by entering the device IP address or model name (for example, ix2 or ix2-dl) in your computer's web browser. To use the model name on a Mac, add **.local** after the name in the browser (for example, ix2.local or ix2-dl.local).

Using Your ix2 Network Storage Device

Discovering your device using LenovoEMC™ Storage Manager

LenovoEMC Storage Manager is client software that allows multiple computers to interact with the ix2 network storage device. Install and run this application on each computer connected to your network to quickly discover the ix2 and assign drive letters to the device shares for browsing.

NOTE: There are separate versions of LenovoEMC Storage Manager available for Windows®, Mac®, and Linux® computers. Check **http://support.lenovoemc.com** for operating system platform compatibility.

Disconnecting the ix2

You can keep the ix2 powered on for constant use on your network. If you need to disconnect it from your network, power down using either the power button or the shut down option in the management console.

CAUTION: To prevent data loss, do not disconnect this device or any connected storage devices during data transfer.

Backing up your ix2 network storage

Periodic system backups and more frequent data backups are recommended to ensure that your critical data is always protected. For complete setup instructions and more information on backup strategies, consult the help files available from the management console.

User's Manual and Support Information

The ix2 provides complete instructions in its online help. In addition, a complete user's manual, additional configuration instructions, troubleshooting information, and the latest software downloads for your ix2 are available from the LenovoEMC web site at **http://support.lenovoemc.com**.

Safety Information

Observe the following guidelines when performing any work on your ix2 network storage device:

1. Follow all instructions marked on the ix2 and in the documentation.
2. Use only the power supply provided with the ix2 device.
3. Unplug the ix2 device before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
4. Do not use the ix2 device near water. Do not spill liquid on or into the ix2 device.
5. Do not place the ix2 device on an unstable surface.
6. Do not place the ix2 device near or on a radiator or heat register.
7. Make sure the ix2 device has ample ventilation (at least 6" or 127 mm) in front and behind the device.

8. Do not walk on the power cord or allow anything to rest on it.
9. Power down the ix2 before installing or replacing hard disk drives.
10. There is a danger of explosion if the coin cell lithium battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the equipment manufacturer. Dispose of used batteries according to local, state, regional, and federal regulations.

Under any of the following conditions, unplug the ix2 device from the wall outlet and contact technical support: The power cord or plug is damaged, liquid has been spilled into the ix2 device, the ix2 device does not function properly when the operating instructions are followed, the ix2 device was dropped, or the cabinet is damaged.

Open Source

The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under open source agreements. Components of this software covered under GPL or other open source licenses are fully documented as to license and redistribution requirements in the ReadMe file available with the source code. The corresponding source code package is available for download from the LenovoEMC web site at http://support.lenovoemc.com. To locate the download page for open source code, select your LenovoEMC product and your operating system. Scroll down the page to the search field and enter "open source". In addition, you can also obtain a copy of the applicable open source code on CD by sending a money order or check for $10 (USD) to:

LenovoEMC • ATTN: Source Code • 4059 South 1900 West • Roy, UT 84067 USA

Please include the model name for your LenovoEMC product with the request.

Lenovo Limited Warranty Notice

This product is covered by the terms of the Lenovo Limited Warranty, version L505-0010-02 08/2011. Read the Lenovo Limitied Warranty (LLW) at **http://www.lenovo.com/warranty/llw_02**. You can view the LLW in a number of languages from this Web site. If you cannot view the LLW from the Web site, contact your local Lenovo office or reseller to obtain a printed version of the LLW.

Warranty Information: Lenovo ix2 Network Storage

Warranty period: 3 years for product purchased in all regions

Applicable Types of Warranty Service (as described in the Lenovo Limited Warranty):

1. Customer Replaceable Unit ("CRU") Service
7. Product Exchange Service

   For network storage products, coverage for product exchange transportation may differ by region. For additional information on this coverage, please contact a local Lenovo service provider.

For a full explanation of the types of warranty service, refer to the full warranty. See "Lenovo Limited Warranty Notice" for details on accessing the full warranty.

NOTE: Lenovo and LenovoEMC Network Storage products are manufactured solely to standard commercial grade levels of reliability and are not intended for use in any systems that require the products to conform to the higher grades of reliability, such as critical safety systems, life-support systems, medical devices, nuclear facilities, military devices, satellites, or aviation equipment. Lenovo shall not be liable for any damages incurred if Lenovo or LenovoEMC products are used in such capacities, and no warranty shall apply.

Français

Installation rapide

Avant d'installer un nouveau disque dur dans le périphérique de stockage réseau ix2, consultez la liste des disques durs compatibles à l'adresse **http://support.lenovoemc.com/ix2** pour connaître les marques et les modèles pris en charge.

1. Assurez-vous qu'au moins un disque dur est installé dans le périphérique ix2.
2. Utilisez le câble réseau inclus pour connecter le périphérique ix2 à votre routeur réseau.
3. Utilisez l'adaptateur et le cordon d'alimentation inclus pour brancher le périphérique ix2 dans une source d'alimentation protégée contre les surtensions.
4. Le périphérique se met sous tension automatiquement.

5. Procédez d'une des manières suivantes pour configurer le périphérique ix2 sur le réseau :

   Portail de configuration : ouvrez un navigateur Web sur un ordinateur du réseau et rendez-vous à l'adresse **http://setup.lenovoemc.com**. Le portail de configuration vous permet de découvrir et de configurer aisément votre périphérique ix2. Vous pouvez également télécharger et installer les composants logiciels facultatifs, comme LenovoEMC Storage Manager ou Twonky Media Server, ou configurer un Personal Cloud (consultez le Guide de configuration du Personal Cloud pour obtenir de plus amples informations).

   Console de gestion de périphériques : vous pouvez accéder directement à la console de gestion en saisissant l'adresse IP du périphérique ou le nom du modèle (ix2 ou ix2-dl, par exemple) dans le navigateur Web de votre ordinateur. Pour utiliser le nom du modèle sur un Mac, ajoutez **.local** après le nom dans le navigateur (ix2.local ou ix2-dl.local, par exemple).

Utilisation de le périphérique de stockage réseau ix2

Détection du périphérique avec LenovoEMC™ Storage Manager

LenovoEMC Storage Manager est un logiciel client qui permet à plusieurs ordinateurs d'interagir avec le périphérique de stockage réseau ix2. Installez et exécutez cette application sur chaque ordinateur connecté au réseau pour découvrir rapidement le périphérique et attribuer des lettres de lecteur aux partages du périphérique pour la navigation.

REMARQUE : il existe des versions distinctes de LenovoEMC Storage Manager disponibles pour les ordinateurs Windows®, Mac® et Linux®. Consultez le site **http://support.lenovoemc.com** pour connaître la compatibilité de la plate-forme du système d'exploitation.

Déconnexion d'un périphérique ix2

Le périphérique ix2 peut rester en permanence sous tension pour une utilisation constante sur le réseau. Si vous souhaitez le déconnecter du réseau, mettez-le hors tension en appuyant sur le bouton d'alimentation ou en utilisant l'option d'arrêt disponible dans la console de gestion.

ATTENTION : pour éviter une perte de données, ne déconnectez pas ce périphérique ou tout autre périphérique de stockage connecté pendant le transfert de données.

Sauvegarde avec le périphérique de stockage réseau ix2

Nous vous recommandons d'effectuer des sauvegardes régulières du système et des sauvegardes fréquentes de données pour assurer la protection permanente de vos données les plus importantes. Pour obtenir des instructions de configuration complètes et de plus amples informations sur les stratégies de sauvegarde, consultez les fichiers d'aide disponibles dans la console de gestion.

Guide de l'utilisateur et informations d'assistance

Toutes les instructions concernant le périphérique ix2 sont disponibles dans son aide en ligne. Par ailleurs, vous trouverez sur le site Web de LenovoEMC (**http://support.lenovoemc.com**) un guide de l'utilisateur complet, des instructions de configuration supplémentaires, des informations relatives à la résolution de problèmes, ainsi que les derniers logiciels téléchargeables pour le périphérique ix2.

Informations de sécurité

Respectez les instructions suivantes lors de toute intervention sur votre périphérique ix2 :

1. Suivez toutes les instructions indiquées sur le périphérique ix2 et dans la documentation.
2. Utilisez exclusivement le câble d'alimentation fourni avec le périphérique ix2.
3. Débranchez le périphérique ix2 avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyants liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.
4. N'utilisez pas le périphérique ix2 à proximité de l'eau. Ne répandez pas de liquide sur ou dans le périphérique ix2.
5. Ne placez pas le périphérique ix2 sur une surface instable.
6. Ne placez pas le périphérique ix2 à proximité de ou sur un radiateur ou un appareil de chauffage.
7. Assurez-vous que le périphérique ix2 dispose d'une ventilation suffisante (au moins 127 mm) à l'avant et à l'arrière.
8. Ne marchez pas sur le cordon d'alimentation et ne laissez rien reposer dessus.
9. Éteignez le ix2 avant d'installer ou de remplacer les disques durs.

10. Il existe un danger d'explosion si la batterie au lithium ronde n'est pas remplacée correctement Remplacez-la uniquement par une batterie semblable ou du même type recommandée par le fabricant de l'équipement. Jetez les batteries usagées conformément aux régulations locales, régionales, nationales et fédérales.

Dans chacune des conditions suivantes, débranchez le périphérique ix2 de la prise secteur et contactez l'assistance technique : le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, du liquide a été répandu dans le périphérique ix2, le périphérique ix2 ne fonctionne pas correctement alors que les instructions d'utilisation sont respectées, le périphérique ix2 est tombé ou son armoire est endommagée.

Notice de garantie limitée Lenovo

Ce produit est couvert par les termes de la garantie limitée Lenovo, version L505-0010-02 08/2011. Consultez la garantie limitée Lenovo à l'adresse **http://www.lenovo.com/warranty/llw_02**. La garantie est disponible en plusieurs langues sur ce site Web. Si vous ne pouvez pas la consulter sur ce même site, contactez un magasin ou revendeur Lenovo local pour obtenir une version imprimée de la garantie.

Informations de garantie : Lenovo ix2 Network Storage (stockage réseau)

Durée de la garantie : 3 ans pour toutes les régions.

Types de services de garantie (comme indiqué dans la garantie limitée Lenovo):

1. Service « Unité remplaçable par le client »
7. Service d'échange de produit : pour les périphériques de stockage réseau, la couverture des frais liés à un échange de produit peut différer en fonction des régions. Pour obtenir des informations supplémentaires sur cette couverture, contactez un fournisseur de services Lenovo local.

Pour obtenir une description des différents services de garantie, reportez-vous à la garantie complète. Consultez la notice de garantie limitée Lenovo pour savoir comment accéder à l'intégralité de la garantie.

REMARQUE : les produits de stockage réseau EMC et LenovoEMC sont uniquement conçus pour respecter les niveaux commerciaux standard de fiabilité. En outre, ils ne sont pas destinés à être utilisés dans tout système nécessitant la conformité des produits avec des niveaux supérieurs de fiabilité, comme les systèmes de sécurité critiques, les systèmes de maintien des fonctions vitales, les appareils médicaux, les installations nucléaires, les appareils militaires, les satellites ou les équipements utilisés dans l'aviation. Lenovo ne peut être tenu pour responsable de tout dommage causé si les produits Lenovo ou LenovoEMC sont utilisés dans de telles circonstances. De plus, aucune garantie n'est alors applicable.

Deutsch

Schnellinstallation

Vor der Installation einer neuen Festplatte in Ihrem ix2-Netzwerkspeichergerät sollten Sie die Kompatibilitätsliste der Festplatten unter **http://support.lenovoemc.com/ix2** überprüfen. Hier finden Sie empfohlene und unterstützte Festplattenanbieter und -modelle.

1. Vergewissern Sie sich, dass mindestens eine Festplatte in dem ix2-Gerät installiert ist.
2. Verbinden Sie das ix2-Gerät mithilfe des mitgelieferten Netzwerkkabels mit einem Netzwerk-Router.
3. Verwenden Sie den im Lieferumfang enthaltenen Adapter und das Netzkabel, um das ix2-Gerät an die überspannungsgeschützte Stromquelle anzuschließen.
4. Das Gerät wird automatisch gestartet.
5. Richten Sie das ix2-Gerät mithilfe einer der folgenden Optionen im Netzwerk ein:

   Einrichtungsportal im Internet: Öffnen Sie auf einem Computer in Ihrem Netzwerk die Seite **http://setup.lenovoemc.com**, um das ix2 automatisch einzurichten. Außerdem können Sie optionale Softwarekomponenten herunterladen und installieren, wie z. B. LenovoEMC Storage Manager oder Twonky Media Server, und eine Personal Cloud einrichten (in der Einrichtungsanleitung für die Personal Cloud finden Sie weitere Details).

   Verwaltungskonsole des Geräts: Geben Sie die IP-Adresse oder den Modellnamen (z. B. ix2 oder ix2-dl) im Webbrowser auf Ihrem Computer ein, um direkt auf die Verwaltungskonsole zuzugreifen. Wenn Sie den Modellnamen auf einem Mac verwenden möchten, fügen Sie nach dem Namen im Browser "**.local**" hinzu (z. B. ix2.local oder ix2-dl.local).

Verwendung des ix2-Netzwerkspeichergerät

Geräteerkennung mit LenovoEMC™ Storage Manager

LenovoEMC Storage Manager ist eine Client-Software, über die mehrere Computer mit dem ix2-Netzwerkspeichergerät interagieren können. Installieren Sie diese Anwendung auf jedem Computer in Ihrem Netzwerk und führen Sie sie aus, damit das ix2 schnell erkannt wird und Sie den Geräte-Freigaben zum Durchsuchen Laufwerksbuchstaben zuweisen können.

HINWEIS: Es sind unterschiedliche Versionen des LenovoEMC Storage Manager für Windows®, Mac® und Linux® verfügbar. Informationen zur Kompatibilität mit Betriebssystemplattformen finden Sie unter **http://support.lenovoemc.com**.

Trennen des ix2

Sie können das ix2 für den ständigen Einsatz in Ihrem Netzwerk eingeschaltet lassen. Wenn Sie das Gerät vom Netzwerk trennen müssen, fahren Sie es herunter, indem Sie entweder auf die Power-Taste drücken oder in der Verwaltungskonsole die Option zum Herunterfahren verwenden.

ACHTUNG: Um Datenverlust zu vermeiden, trennen Sie weder dieses Gerät noch andere angeschlossene Speichergeräte während der Datenübertragung vom Computer.

Sichern des ix2-Netzwerkspeichers

Es empfiehlt sich, das System regelmäßig und die Daten noch häufiger zu sichern, um den ständigen Schutz Ihrer wichtigen Daten zu gewährleisten. Umfassende Anweisungen zum Einrichten und genauere Informationen zu Sicherungsstrategien erhalten Sie in den Hilfedateien in der Verwaltungskonsole.

Benutzerhandbuch und Informationen zum Support

Vollständige Anweisungen finden Sie in der Online-Hilfe des ix2. Zusätzlich erhalten Sie ein komplettes Benutzerhandbuch, zusätzliche Konfigurationsanweisungen, Informationen zur Fehlerbehebung und die neuesten Software-Downloads für das ix2 auf der LenovoEMC-Website unter **http://support.lenovoemc.com**.

Sicherheitsinformationen

Befolgen Sie die folgenden Richtlinien, wenn Sie an Ihrem ix2-Gerät arbeiten:

1. Befolgen Sie alle Anleitungen auf dem Gerät und in der Dokumentation.
2. Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang des ix2-Geräts enthaltene Netzteil.
3. Trennen Sie das ix2-Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie dieses reinigen. Verwenden Sie keine Flüssigreiniger und keine Reinigungsmittel aus Sprühdosen. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
4. Verwenden Sie das ix2-Gerät nicht in der Nähe von Wasser. Verschütten Sie keine Flüssigkeit über dem ix2-Gerät.
5. Lagern Sie das ix2-Gerät nicht auf einer instabilen Oberfläche.
6. Platzieren Sie das ix2-Gerät nicht in der Nähe einer Heizung oder einer Wärmequelle.
7. Stellen Sie sicher, dass das ix2-Gerät mindestens 6 Zoll oder 127 mm vor und hinter dem Gerät ausreichend belüftet wird.
8. Achten Sie darauf, dass Sie nicht auf das Stromkabel treten und keine Gegenstände darauf stellen.
9. Fahren Sie das Ix2 herunter bevor Sie Festplattenlaufwerke installieren oder austauschen.
10. Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Lithium-Knopfzelle unsachgemäß ausgetauscht wird. Verwenden Sie ausschließlich den vom Hersteller empfohlenen oder einen gleichwertigen Typ. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den örtlichen Bestimmungen Ihres Landes.

Trennen Sie in den folgenden Situationen das Netzkabel des ix2-Geräts von der Steckdose und wenden Sie sich an den technischen Support: Das Stromkabel oder der Stecker ist beschädigt, über dem ix2-Gerät wurde Flüssigkeit verschüttet, das ix2-Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß, obwohl die Betriebsanleitung befolgt wird, oder das ix2-Gerät wurde fallengelassen oder das Gehäuse wurde beschädigt.

Hinweis zur eingeschränkten Garantie von Lenovo

Dieses Produkt wird von den Bedingungen der eingeschränkten Garantie von Lenovo Version L505-0010-02 08/2011 abgedeckt. Lesen Sie die eingeschränkte Garantie von Lenovo unter **http://www.lenovo.com/warranty/llw_02**. Sie können sie auf dieser Website in einer Reihe von Sprachen anzeigen. Wenn Sie die eingeschränkte Garantie auf dieser Website nicht anzeigen können, wenden Sie sich an Ihre Niederlassung von Lenovo oder Ihren Händler vor Ort, um eine Druckversion davon zu erhalten.

Garantiehinweise: Lenovo ix2 Network Storage (Netzwerkspeicher)

Garantiezeitraum: Drei Jahre für gekaufte Produkte, unabhängig von der Region

Zutreffende Garantieleistungstypen (gemäß der beschränkten Garantie von Lenovo):

1. CRU-Service (Customer Replaceable Unit)
7. ProduktaustauschserviceFür Netzwerkspeicherprodukte, die Abdeckung für den Transport im Rahmen des Produktaustauschs kann je nach Region variieren. Für zusätzliche Informationen zu dieser Abdeckung wenden Sie sich an einen Dienstanbieter für Lenovo vor Ort.

Eine umfassende Erläuterung der Arten von Garantieservices entnehmen Sie den ausführlichen Garantiehinweisen. Siehe der Hinweis zur eingeschränkten Garantie von Lenovo für Einzelheiten zum Zugriff auf die ausführlichen Garantiehinweise.

HINWEIS: Alle Netzwerkspeicherprodukte von Lenovo und LenovoEMC erfüllen ausschließlich den handelsüblichen Grad an Zuverlässigkeit und sind nicht für die Nutzung in Systemen gedacht, bei denen die Produkte höheren Ansprüchen an die Zuverlässigkeit gerecht werden müssen, wie in sicherheitskritischen Systemen, lebenserhaltenden Systemen, medizinischen Geräten, Kernenergieanlagen, militärischen Geräten, Satelliten oder in der Luftfahrtausrüstung. Lenovo haftet nicht für Schäden, die entstehen, wenn Lenovo- und LenovoEMC-Produkte dergestalt verwendet werden, und übernimmt keinerlei Garantie.

Italiano

Installazione rapida

Prima di eseguire l'installazione di un nuovo disco rigido sull'array di storage di rete ix2, verificarne la compatibilità nel relativo elenco online all'indirizzo **http://support.lenovoemc.com/ix2** per visualizzare le marche e i modelli di dischi rigidi approvati e supportati.

1. Assicurarsi che almeno un disco rigido sia installato sul dispositivo ix2.
2. Utilizzare il cavo di rete incluso per collegare il dispositivo ix2 al router di rete.
3. Utilizzare l'adattatore e il cavo inclusi per collegare il dispositivo ix2 alla fonte di alimentazione protetta da sovraccarichi.
4. Il dispositivo si accenderà automaticamente.
5. Utilizzare una delle opzioni seguenti per configurare il dispositivo ix2 sulla rete:

   Portale di installazione via Web: da un computer collegato alla rete, aprire un browser Web e andare all'indirizzo **http://setup.lenovoemc.com**. Il portale di installazione è di facile consultazione e fornisce suggerimenti per la configurazione del dispositivo ix2. È possibile inoltre scaricare e installare componenti software opzionali, quali ad esempio LenovoEMC Storage Manager o Twonky Media Server o, in alternativa, configurare una Personal Cloud (per maggiori dettagli, consultare la guida all'installazione della Personal Cloud).

   Console di gestione del dispositivo: è possibile accedere direttamente alla console di gestione immettendo l'indirizzo IP del dispositivo o il nome del modello (ad esempio, ix2 o ix2-dl) nel browser Web del computer in uso. Per utilizzare il nome del modello su un computer Mac, aggiungere **.local** dopo il nome nel browser (ad esempio, ix2.local o ix2-dl.local).

Utilizzo del dispositivo di storage di rete ix2

Rilevamento del dispositivo tramite LenovoEMC™ Storage Manager

LenovoEMC Storage Manager è un software client che consente a più computer di interagire con il dispositivo di storage di rete ix2. Installare e avviare questa applicazione su tutti i computer connessi alla rete per rilevare rapidamente il dispositivo ix2 e assegnare lettere di unità alle condivisioni del dispositivo per la navigazione.

NOTA: sono disponibili diverse versioni di LenovoEMC Storage Manager per computer Windows®, Mac® e Linux®. Consultare il sito **http://support.lenovoemc.com** per informazioni sulla compatibilità della piattaforma del sistema operativo.

Scollegamento del dispositivo ix2

È possibile tenere il dispositivo ix2 acceso per un uso costante nella rete. Qualora fosse necessario scollegare il dispositivo dalla rete, utilizzare il pulsante di accensione/spegnimento o l'opzione di spegnimento nella console di gestione.

ATTENZIONE: per evitare la perdita di dati, non scollegare il dispositivo o qualsiasi altro dispositivo di storage connesso mentre è in corso il trasferimento di dati.

Esecuzione di backup del dispositivo di storage di rete ix2

Si consiglia di eseguire backup di sistema periodici e backup di dati più frequenti per garantire che i dati importanti siano sempre protetti. Per istruzioni di configurazione complete e ulteriori informazioni sulle strategie di backup, consultare i file della guida nella console di gestione.

Manuale dell'utente e informazioni sull'assistenza

Nella guida in linea del dispositivo ix2, vengono fornite istruzioni complete. Inoltre, dal sito Web di LenovoEMC, all'indirizzo **http://support.lenovoemc.com**, sono disponibili il manuale dell'utente completo, le istruzioni di configurazione aggiuntive, le informazioni sulla risoluzione dei problemi e i download più recenti del software per il dispositivo ix2.

Informazioni sulla sicurezza

Attenersi alle seguenti linee guida quando si effettua qualche intervento sul dispositivo ix2.

1. Seguire tutte le istruzioni indicate sul dispositivo ix2 e nella documentazione.
2. Utilizzare solo l'alimentatore fornito con il dispositivo ix2.
3. Prima della pulizia, scollegare il dispositivo ix2. Non utilizzare detergenti liquidi o spray. Utilizzare una salvietta umida per la pulizia.
4. Non utilizzare il dispositivo ix2 nelle vicinanze di acqua. Non versare liquidi sul dispositivo ix2 o al suo interno.
5. Non collocare il dispositivo ix2 su una superficie instabile.
6. Non collocare il dispositivo ix2 nei pressi o su un radiatore o una superficie calda.
7. Assicurarsi che il dispositivo ix2 abbia uno spazio per la ventilazione adeguato (almeno 127 mm) nella parte anteriore e posteriore.
8. Non camminare sul cavo elettrico e non appoggiarvi sopra dei pesi.
9. Spegnere il dispositivo ix2 prima di installare o sostituire le unità disco rigido.
10. La sostituzione errata della batteria al litio a bottone comporta il pericolo di esplosione. Utilizzare una batteria dello stesso tipo o di un tipo equivalente a quella raccomandata dal produttore del dispositivo. Lo smaltimento delle batterie usate deve avvenire in conformità alle disposizioni vigenti a livello locale, regionale e nazionale.

In presenza di una qualsiasi delle seguenti condizioni, scollegare il dispositivo ix2 dalla presa a muro e contattare l'assistenza tecnica: il cavo elettrico o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido all'interno del dispositivo ix2, sono state seguite tutte le istruzioni, ma il dispositivo ix2 non funziona correttamente, il dispositivo ix2 è caduto o il suo involucro è danneggiato.

Notifica di garanzia limitata Lenovo

Questo prodotto è coperto dai termini della garanzia limitata Lenovo, versione L505-0010-02 08/2011. È possibile consultare la garanzia limitata Lenovo al sito **http://www.lenovo.com/warranty/llw_02**, in diverse lingue.

Se non è possibile visualizzare la garanzia limitata Lenovo dal sito Web, contattare l'ufficio o il rivenditore locale Lenovo per ottenere una versione stampata della garanzia.

Informazioni sulla garanzia: Lenovo ix2 Network Storage (storage di rete)

Periodo di garanzia: 3 anni per i prodotti acquistati in tutte le regioni

Tipi di interventi di manutenzione applicabili (come descritti nella Garanzia limitata Lenovo):

1. Manutenzione unità sostituibili dall'utente ("CRU")
7. Servizio di sostituzione del prodotto Per i prodotti per lo storage di rete, la copertura per il trasporto dei prodotti sostituiti può variare a seconda della regione. Per ulteriori informazioni relative alla copertura, contattare un fornitore di servizi Lenovo locale.

Per una descrizione completa dei tipi di interventi di manutenzione, consultare la garanzia con copertura totale. Consultare la "Notifica di garanzia limitata Lenovo" per informazioni sull'accesso alla garanzia con copertura totale.

NOTA: i prodotti di storage di rete Lenovo e LenovoEMC sono fabbricati nel rispetto dei soli livelli commerciali standard di affidabilità e non sono destinati all'utilizzo in alcun sistema che richieda livelli più elevati di affidabilità,

quali sistemi di sicurezza critici, sistemi di supporto vitale, dispositivi medici, impianti nucleari, apparecchi militari, satelliti o apparecchiature aeronautiche. Lenovo non sarà ritenuta responsabile per alcun danno occorso qualora i prodotti Lenovo o LenovoEMC vengano utilizzati in tali sistemi e non sarà applicabile alcuna garanzia.

Español

Instalación rápida

Antes de instalar una nueva unidad de disco duro en su dispositivo de almacenamiento en red ix2, compruebe la lista de compatibilidad de unidades de disco duro en **http://support.lenovoemc.com/ix2** con las marcas y modelos de unidades de disco duro aprobadas y compatibles.

1. Asegúrese de que por lo menos una unidad de disco duro está instalada en el dispositivo ix2.
2. Utilice el cable de red suministrado para conectar el dispositivo ix2 a su enrutador de red.
3. Utilice el adaptador de alimentación eléctrica y el cable que se incluyen para enchufar el dispositivo ix2 a una toma de corriente protegida contra sobretensiones.
4. El dispositivo se encenderá automáticamente.
5. Utilice una de las siguientes opciones para configurar el dispositivo ix2 en su red:

   Portal de configuración Web: Desde un sistema de su red, abra **http://setup.lenovoemc.com**. El portal de configuración proporciona procesos sencillos de configuración y detección para su dispositivo ix2. También puede descargar e instalar componentes de software opcionales como LenovoEMC Storage Manager, Twonky Media Server o bien configurar una Personal Cloud (consulte la guía de configuración de Personal Cloud para obtener más información).

   Consola de administración del dispositivo: Puede acceder a la consola de administración directamente introduciendo la dirección IP o el nombre de modelo del dispositivo (por ejemplo, ix2 o ix2-dl) en el navegador de su sistema. Para utilizar el nombre de modelo en un Mac, añada **.local** tras el nombre en el navegador (por ejemplo, ix2.local o ix2-dl.local).

Uso de su dispositivo de almacenamiento en red ix2

Detección de su dispositivo con LenovoEMC™ Storage Manager

LenovoEMC Storage Manager es un software de cliente que permite que varios ordenadores interactúen con su dispositivo de almacenamiento en red ix2. Instale y ejecute esta aplicación en todos los ordenadores conectados a su red para detectar rápidamente el dispositivo ix2 y asignar letras de unidades a los recursos compartidos del dispositivo para poder examinarlos.

NOTA: Existen versiones específicas de LenovoEMC Storage Manager disponibles para sistemas bajo Windows®, Mac® y Linux®. Visite **http://support.lenovoemc.com** para consultar la lista de compatibilidad con plataformas de sistemas operativos.

Desconexión del dispositivo ix2

Puede mantener el dispositivo ix2 encendido para un uso constante en su red. Si necesita desconectarlo de su red, apáguelo mediante el botón de encendido o la opción de apagado de la consola de administración del dispositivo.

PRECAUCIÓN: Para evitar la pérdida de datos, no desconecte este dispositivo o cualquier unidad de almacenamiento que esté conectada durante el proceso de transferencia de datos.

Realización de copias de seguridad de su dispositivo de almacenamiento en red ix2

Se recomienda realizar periódicamente copias de seguridad del sistema y copias de seguridad más frecuentes de los datos para garantizar que sus datos más importantes estén siempre protegidos. Para obtener instrucciones de configuración más completas e información sobre las estrategias de copias de seguridad, consulte los archivos de ayuda disponibles de la consola de administración.

Manual del usuario e información sobre asistencia

El dispositivo ix2 proporciona instrucciones completas en su sistema de ayuda en línea. Además también se encuentra disponible un manual del usuario completo, instrucciones de configuración adicionales, información de solución de problemas y las descargas de software más recientes para su dispositivo ix2 en el sitio Web de LenovoEMC en **http://support.lenovoemc.com**.

Información de seguridad

Siga las siguientes directrices cuando realice cualquier trabajo en su dispositivo ix2:

1. Siga todas las instrucciones que aparezcan en el dispositivo ix2 y en la documentación.
2. Utilice únicamente la fuente de alimentación suministrada con el dispositivo ix2.
3. Desconecte el dispositivo ix2 antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos o aerosoles. Utilice un paño húmedo para la limpieza.
4. No utilice el dispositivo ix2 cerca del agua. No derrame líquidos sobre el dispositivo ix2 o dentro del mismo.
5. No coloque el dispositivo ix2 en una superficie inestable.
6. No coloque el dispositivo ix2 cerca de un radiador o foco de calor o sobre los mismos.
7. Asegúrese de que el dispositivo ix2 tiene bastante espacio para la ventilación (al menos 6" o 127 mm) por delante y por detrás.
8. No pise el cable de alimentación ni apoye nada sobre el mismo.
9. Apague ix2 antes de instalar o sustituir las unidades de disco duro.
10. Hay peligro de explosión si la batería tipo botón de litio no se sustituye correctamente. Sustitúyala sólo por el mismo tipo o por uno equivalente que esté recomendado por el fabricante del equipo. Deseche las baterías utilizadas siguiendo las normativas locales, autonómicas y nacionales.

Si se produce alguna de las siguientes situaciones, desenchufe el dispositivo ix2 de la toma de corriente de la pared y póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica: El cable de alimentación o el enchufe está dañado, se ha derramado líquido dentro del dispositivo ix2, el dispositivo ix2 no funciona correctamente después de seguir las instrucciones de funcionamiento, el dispositivo ix2 ha recibido un impacto o la carcasa está dañada.

Aviso de garantía limitada de Lenovo

Este producto está cubierto por los términos de la Garantía limitada de Lenovo Limited Warranty, versión L505-0010-02 08/2011. Lea la Garantía limitada de Lenovo (LLW) en **http://www.lenovo.com/warranty/llw_02**. Puede ver la LLW en diversos idiomas en este sitio Web. Si no puede ver la LLW desde el sitio Web, póngase en contacto con su oficina local o distribuidor de Lenovo para obtener una versión impresa de la LLW.

Información de garantía: Lenovo ix2 Network Storage (almacenamiento en red)

Periodo de la garantía: 3 años para productos adquiridos en todas las regiones

Tipos de servicio de garantía aplicables (según lo descrito en la garantía limitada de Lenovo):

1. Servicio para unidades sustituibles por el usuario ("CRU")
7. Servicio de intercambio de productos: para productos de almacenamiento en red, la cobertura para el transporte de intercambio de productos puede cambiar según la región. Para obtener información adicional sobre esta cobertura, póngase en contacto con un proveedor de servicio local de Lenovo.

Para obtener una explicación completa de los tipos del servicio de garantía, consulte la garantía completa. Consulte el "Aviso de garantía limitada de Lenovo" para obtener detalles sobre el acceso a la garantía completa.

NOTA: Los productos de almacenamiento en red Lenovo y LenovoEMC se fabrican según los niveles comerciales estándar de fiabilidad y no están destinados para su uso en sistemas que requieran que los productos se ajusten a niveles superiores de fiabilidad, como en sistemas de seguridad críticos, sistemas de soporte vital, dispositivos médicos, instalaciones nucleares, dispositivos militares, satélites o equipos de aeronáutica. Lenovo no será responsable por daños sufridos si se utilizan productos Lenovo o LenovoEMC en los usos a los que no están destinados, por lo que no se aplicará la garantía.

Instalação rápida

Antes de instalar um novo disco rígido no seu dispositivo de armazenamento de rede ix2, verifique a lista de compatibilidade de discos rígidos em **http://support.lenovoemc.com/ix2** para saber quais as marcas e os modelos de disco rígido aprovados e compatíveis.

1. Certifique-se de que pelo menos um disco rígido esteja instalado no dispositivo ix2.
2. Use o cabo de rede fornecido para conectar o dispositivo ix2 ao seu roteador de rede.
3. Use o adaptador de energia e o cabo fornecidos para conectar o dispositivo ix2 a uma fonte de alimentação protegida contra surtos.
4. O dispositivo ligará automaticamente.
5. Use uma das seguintes opções para configurar o dispositivo ix2 na sua rede:

   Portal Web de configuração: De um computador da sua rede, abra um navegador da Web e vá até **http://setup.lenovoemc.com**. O Portal de configuração permite fácil detecção e configuração do seu dispositivo ix2. Você também pode baixar e instalar componentes de software opcionais, como o LenovoEMC Storage Manager ou o Twonky Media Server, ou configurar um Personal Cloud (consulte o Guia de configuração do Personal Cloud para obter detalhes).

   Console de gerenciamento de dispositivos: Para acessar o console de gerenciamento diretamente, insira o endereço IP ou o nome do modelo do dispositivo (por exemplo, ix2 ou ix2-dl) no navegador da Web do seu computador. Para usar o nome do modelo em um Mac, adicione **.local** após o nome no navegador (por exemplo, ix2.local ou ix2-dl.local).

Uso do dispositivo de armazenamento de rede ix2

Detecção do seu dispositivo com o LenovoEMC™ Storage Manager

O LenovoEMC Storage Manager é um software cliente que permite que vários computadores interajam com o dispositivo de armazenamento de rede ix2. Instale e execute este aplicativo em cada computador conectado à rede para detectar o ix2 rapidamente e atribuir letras de unidade aos compartilhamentos do dispositivo para navegação.

OBSERVAÇÃO: Há versões separadas do LenovoEMC Storage Manager disponíveis para computadores Windows®, Mac® e Linux®. Confira o endereço **http://support.lenovoemc.com** para ver a compatibilidade de plataformas do sistema operacional.

Desconexão do ix2

Você pode manter o ix2 ligado para uso constante na sua rede. Caso precise desconectá-lo da sua rede, desligue-o usando o botão liga/desliga ou a opção de encerramento no console de gerenciamento.

CUIDADO: A fim de evitar a perda de dados, não desconecte este dispositivo nem nenhum dispositivo de armazenamento conectado durante transferências de dados.

Backup do seu dispositivo de armazenamento de rede ix2

Recomendamos backups periódicos do sistema e backups de dados mais frequentes para garantir que seus dados importantes estejam sempre protegidos. Para obter instruções completas sobre configuração e mais informações sobre estratégias de backup, consulte os arquivos de ajuda disponíveis no console de gerenciamento.

Manual do usuário e informações sobre suporte

O ix2 fornece instruções completas em sua ajuda online. Além disso, um manual do usuário completo, instruções adicionais sobre configuração, informações sobre solução de problemas e os downloads de software mais recentes para o seu ix2 estão disponíveis no site da LenovoEMC em **http://support.lenovoemc.com**.

Informações sobre segurança

Observe as seguintes diretrizes ao realizar qualquer trabalho no seu dispositivo ix2:

1. Siga todas as instruções marcadas no ix2 e na documentação.
2. Use somente a fonte de alimentação fornecida com o dispositivo ix2.
3. Desconecte o dispositivo ix2 antes da limpeza. Não utilize limpadores líquidos ou em aerossol. Utilize um pano úmido para a limpeza.

4. Não use o dispositivo ix2 perto da água. Não derrame líquido dentro do dispositivo ix2 ou sobre ele.
5. Não coloque o dispositivo ix2 em uma superfície instável.
6. Não coloque o dispositivo ix2 próximo ou sobre um radiador ou fonte de calor.
7. Certifique-se de que o dispositivo ix2 possua ampla ventilação (no mínimo 6" ou 127 mm) na frente e atrás do dispositivo.
8. Não ande sobre o cabo de alimentação ou permita que algo fique sobre ele.
9. Desligue o dispositivo ix2 antes de instalar ou substituir unidades de disco rígido.
10. Haverá perigo de explosão se a bateria de lítio redonda do tipo moeda for substituída incorretamente. Substitua-a usando somente o mesmo tipo ou equivalente recomendado pelo fabricante do equipamento. O descarte de baterias usadas deve ser feito de acordo com os regulamentos locais, estaduais, regionais e federais.

Em qualquer uma das seguintes condições, desconecte o dispositivo ix2 da tomada e entre em contato com o suporte técnico: O conector ou cabo de alimentação está danificado, foi derramado líquido dentro do dispositivo ix2, o dispositivo ix2 não funciona apropriadamente quando as instruções de operação são seguidas, o dispositivo ix2 foi derrubado ou o gabinete está danificado.

Aviso de garantia limitada da Lenovo

Este produto é coberto pelos termos da Garantia limitada da Lenovo - LLW (Lenovo Limited Warranty), versão L505-0010-02 08/2011. Leia a LLW em **http://www.lenovo.com/warranty/llw_02**. A LLW é apresentada em diversos idiomas nesse site. Caso não consiga acessar a LLW pelo site, entre em contato com o escritório ou revendedor local da Lenovo para obter uma versão impressa da garantia.

Informações sobre a garantia: Lenovo ix2 Network Storage (armazenamento de rede)

Período de garantia: 3 anos para produtos adquiridos em qualquer região

Tipos aplicáveis de serviço de garantia (conforme descrito na Garantia limitada da Lenovo):

1. Serviço de unidades substituíveis pelo usuário (CRUs)
7. Serviço de troca de produto No caso de produtos de armazenamento de rede, a cobertura para transporte em caso de troca de produto pode diferir conforme a região. Para obter informações adicionais sobre essa cobertura, entre em contato com um provedor de serviços local da Lenovo.

Para obter uma explicação completa dos tipos de serviço de garantia, consulte a garantia completa. Consulte o "Aviso de garantia limitada da Lenovo" para obter detalhes sobre como acessar a garantia completa.

OBSERVAÇÃO: Os produtos de armazenamento de rede Lenovo e LenovoEMC são fabricados exclusivamente com níveis de confiabilidade comercial padrão e não devem ser usados em sistemas que exijam que os produtos estejam em conformidade com os mais altos níveis de confiabilidade, como sistemas de segurança essenciais, sistemas de suporte à vida, dispositivos médicos, instalações nucleares, dispositivos militares, satélites ou equipamentos de aviação. A Lenovo não se responsabiliza por danos resultantes do uso de produtos Lenovo ou LenovoEMC em tais situações, e nenhum tipo de garantia é aplicado.

Nederlands

Snelle installatie

Controleer de compatibiliteitslijst voor vaste schijven op **http://support.lenovoemc.com/ix2** voordat u een nieuwe vaste schijf in de ix2-netwerkopslagapparaat installeert, zodat u weet welke merken en modellen zijn goedgekeurd en worden ondersteund.

1. Zorg dat er ten minste één vaste schijf in het ix2-apparaat is geïnstalleerd.
2. Gebruik de meegeleverde netwerkkabel om het ix2-apparaat op uw netwerkrouter aan te sluiten.
3. Gebruik de bijgeleverde stroomadapter en netsnoer om het ix2-apparaat aan te sluiten op een voedingsbron met piekspanningsbeveiliging.
4. Het apparaat wordt automatisch ingeschakeld.
5. Gebruik een van de volgende opties om de ix2-apparaat op uw netwerk in te stellen:

   Websetupportaal: Open een browser op een computer die is aangesloten op uw netwerk en ga naar **http://setup.lenovoemc.com**. Op het setupportaal kunt u uw ix2-apparaat eenvoudig instellen en configureren.

U kunt ook optionele softwareonderdelen downloaden en installeren, zoals LenovoEMC Storage Manager of Twonky Media Server, of u kunt een Personal Cloud installeren (zie de Installatiehandleiding voor Personal Cloud voor meer informatie).

Console voor apparaatbeheer: u kunt direct toegang krijgen tot de console voor apparaatbeheer door het IP-adres of de modelnaam (bijvoorbeeld ix2 of ix2-dl) van het apparaat in de webbrowser op de computer in te voeren. Als u de modelnaam op een Mac wilt invoeren, voegt u **.local** toe achter de naam in de browser (bijvoorbeeld ix2.local of ix2-dl.local).

Uw ix2-netwerkopslagapparaat gebruiken

Het apparaat detecteren met LenovoEMC™ Storage Manager

LenovoEMC Storage Manager is clientsoftware waarmee meerdere computers kunnen communiceren met de ix2-netwerkopslagapparaat. Installeer en gebruik deze toepassing op elke computer op het netwerk om de ix2 snel te detecteren en stationsaanduidingen voor het gedeelde apparaat toe te wijzen om te kunnen browsen.

OPMERKING: er zijn verschillende versies van de LenovoEMC Storage Manager beschikbaar voor computers met Windows®, Mac® of Linux®. Kijk op **http://support.lenovoemc.com** voor compatibiliteit van besturingssystemen.

De ix2 loskoppelen

U kunt de ix2 ingeschakeld laten voor constant gebruik op het netwerk. Als u de verbinding met het netwerk wilt verbreken, schakelt u het apparaat uit met de aan/uit-knop of de optie voor afsluiten in de beheerconsole.

WAARSCHUWING: koppel dit apparaat of eventuele aangesloten opslagapparaten niet los tijdens gegevensoverdracht om gegevensverlies te voorkomen.

Een back-up maken van uw ix2-netwerkopslagapparaat

Het wordt aanbevolen om regelmatig een systeemback-up te maken en vaak gegevensback-ups te maken, zodat uw belangrijke gegevens altijd zijn beschermd. Voor volledige installatie-instructies en meer informatie over back-upstrategieën raadpleegt u de Help-bestanden bij de beheerconsole.

Gebruikershandleiding en ondersteuningsinformatie

Volledige instructies voor de ix2 zijn te vinden in de online help. Daarnaast zijn een volledige gebruikershandleiding, aanvullende configuratie-instructies, informatie over problemen oplossen en de recentste softwaredownloads voor uw ix2 beschikbaar op de LenovoEMC-website op **http://support.lenovoemc.com**.

Veiligheidsinformatie

Neem de volgende richtlijnen in acht wanneer u het ix2-apparaat gebruikt:

1. Volg alle instructies op het -ix2-apparaat en in de documentatie.
2. Gebruik alleen de netvoeding die bij het ix2-apparaat is geleverd.
3. Koppel het ix2-apparaat los van het stopcontact voordat u deze schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of schoonmaakmiddelen in spuitbus. Gebruik een vochtige doek voor het schoonmaken van het apparaat.
4. Gebruik het ix2-apparaat niet in de buurt van water. Mors geen vloeistof op of in het ix2-apparaat.
5. Plaats het ix2-apparaat niet op een onstabiele ondergrond.
6. Plaats het ix2-apparaat niet naast of op een radiator of verwarmingsrooster.
7. Zorg ervoor dat het ix2-apparaat aan de voor- en achterkant over voldoende ventilatieruimte beschikt (ten minste 127 mm).
8. Loop niet over het netsnoer en plaats geen voorwerpen op het netsnoer.
9. Schakel de ix2-apparaat uit voordat u vaste schijven installeert of vervangt.
10. Als de lithium-knoopcelbatterij onjuist is geplaatst, ontstaat er explosiegevaar. Vervang de batterij altijd door hetzelfde of een vergelijkbaar type dat is aanbevolen door de fabrikant. Werp gebruikte batterijen weg in overeenstemming met de lokale of regionale voorschriften.

In alle onderstaande gevallen moet u het ix2-apparaat loskoppelen van het stopcontact en contact opnemen met de technische ondersteuning: het netsnoer of de stekker is beschadigd, er is vloeistof in het ix2-apparaat gemorst, het ix2-apparaat werkt niet naar behoren terwijl de gebruiksinstructies zijn opgevolgd, het ix2-apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd.

Kennisgeving beperkte garantie Lenovo

Dit product valt onder de voorwaarden van de Lenovo Beperkte Garantie, versie L505-0010-02 08/2011. Lees de Lenovo Beperkte Garantie (LLW, Lenovo Limited Warranty) op **http://www.lenovo.com/warranty/llw_02**. De LLW is op deze website beschikbaar in verschillende talen. Als u de LLW niet kunt lezen op de website, kunt u bij het plaatselijke Lenovo-kantoor of de plaatselijke Lenovo-leverancier een papieren kopie van de LLW verkrijgen.

Garantiegegevens: Lenovo ix2 Network Storage (netwerkopslagapparaat)

Garantieperiode: 3 jaar voor producten aangeschaft in alle regio's

Verkrijbare soorten services onder de garantie (zoals beschreven in de Lenovo Beperkte Garantie):

1. Service Door de klant te vervangen unit (CRU, Customer Replaceable Unit)
7. Inruilservice voor producten
   Voor netwerkopslagproducten kan de dekking voor inruiltransport variëren per regio. Voor aanvullende informatie over deze dekking neemt u contact op met een plaatselijke Lenovo-serviceprovider.

Voor een volledige beschrijving van de soorten service onder de garantie kunt u de volledige garantie raadplegen. Zie "Kennisgeving beperkte garantie Lenovo" voor informatie over het verkrijgen van de volledige garantie.

OPMERKING: Netwerkopslagproducten van Lenovo en LenovoEMC worden uitsluitend geproduceerd volgens standaard commerciële kwaliteitsklassen voor betrouwbaarheid en zijn niet bedoeld voor gebruik in systemen waarvoor wordt vereist dat de producten aan de hogere kwaliteitsklassen van betrouwbaarheid moeten voldoen, zoals belangrijke veiligheidssystemen, levensinstandhoudingssystemen, medische apparatuur, nucleaire installaties, militaire apparatuur, satellieten of luchtvaartapparatuur. Bij gebruik van Lenovo- of LenovoEMC-producten in dergelijke systemen kan Lenovo niet aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen schade en zal de garantie komen te vervallen.

Svenska

Snabbinstallation

Innan du installerar en ny hårddisk på din ix2-enhet för nätverkslagring ska du kontrollera kompatibilitetslistan för hårddisken på **http://support.lenovoemc.com/ix2**, för att se vilka varumärken och modeller av hårddiskar som är godkända och stöds.

1. Se till att minst en hårddisk är installerad på ix2-enheten.
2. Använd den medföljande nätverkskabeln för att ansluta ix2-enheten till nätverksroutern.
3. Använd den medföljande strömadaptern och strömkabeln för att ansluta ix2-enheten till en jordad strömkälla.
4. Enheten slås på automatiskt.
5. Använd ett av följande alternativ för att installera ix2-enheten på ditt nätverk:

   Installationsportal på webben: Öppna en webbläsare på en dator i nätverket och gå till **http://setup.lenovoemc.com**. Installationsportalen erbjuder ett enkelt sätt att hitta och konfigurera ix2-enheten. Du kan även hämta och installera tillvalskomponenter för programvara, t.ex. LenovoEMC Storage Manager eller Twonky Media Server, eller installera ett Personal Cloud (se Installationsguide för Personal Cloud för mer information).

   Enhetshanteringskonsol: Du kan öppna hanteringskonsolen direkt genom att ange enhetens IP-adress eller modellnamn (t.ex. ix2 eller ix2-dl) i webbläsaren på datorn. Om modellnamnet ska användas på en Mac lägger du till **.local** efter namnet i webbläsaren (t.ex. ix2.local eller ix2-dl.local).

Använda din ix2-enhet för nätverkslagring

Hitta enheten med LenovoEMC™ Storage Manager

LenovoEMC Storage Manager är en klientprogramvara som tillåter flera datorer att samverka med ix2-enheten för nätverkslagring. Installera och kör det här programmet på varje dator som är ansluten till nätverket för att snabbt hitta ix2 och tilldela enhetsbeteckningar till enhetens delningar för sökning.

OBS! Det finns separata versioner av LenovoEMC Storage Manager tillgängliga specifikt för Windows®-, Mac®- och Linux®-datorer. Se **http://support.lenovoemc.com** för kompatibilitet med operativsystem.

Koppla bort ix2

Du kan lämna ix2 på för kontinuerlig användning på nätverket. Om du måste koppla bort den från nätverket ska du stänga av den endera med strömknappen eller med alternativet för att stänga av i hanteringskonsolen.

VARNING! För att förhindra dataförlust ska du inte koppla ur den här enheten eller några anslutna lagringsenheter under dataöverföring.

Säkerhetskopiera ix2-enheten för nätverkslagring

Vi rekommenderar att du gör en säkerhetskopia av systemet med jämna mellanrum och mer frekventa säkerhetskopieringar av filer för att säkerställa att viktig information alltid är skyddad. Se hjälpfilerna i hanteringskonsolen om du vill ha fullständiga installationsanvisningar och mer information om säkerhetskopieringsmetoder.

Användarhandboken och supportinformation

Fullständiga anvisningar för ix2 finns i hjälpavsnittet online. Dessutom finns en komplett användarbok, extra konfigurationsanvisningar, felsökningsinformation och de senaste programhämtningarna för ix2 tillgängliga från hemsidan för LenovoEMC på **http://support.lenovoemc.com**.

Säkerhetsinformation

Ta hänsyn till följande riktlinjer när du arbetar med ix2-enheten:

1. Följ alla instruktioner på ix2 och i dokumentationen.
2. Använd endast strömkällan som följer med ix2-enheten.
3. Koppla bort ix2-enheten innan du gör rent den. Använd inte rengöringsvätskor eller aerosolrengörare. Använd en fuktig trasa för rengöring.
4. Använd inte ix2-enheten nära vatten. Spill inte vätska på eller i ix2-enheten.
5. Ställ inte ix2-enheten på en ostadig yta.
6. Placera inte ix2-enheten nära eller på ett element eller en värmekälla.
7. Kontrollera att ix2-enheten har gott om ventilationsutrymme (minst 127 mm) framför och bakom enheten.
8. Kliv inte på strömsladden och ställ inte föremål på den.
9. Stäng av ix2 innan du installerar eller byter hårddiskar.
10. Litiumcellbatteriet kan explodera om det är felaktigt placerat. Vid byte av batteri ska samma eller liknande typ, som rekommenderas av produkttillverkaren, användas. Följ den lokala lagstiftningen när du ska kassera använda batterier.

Under följande omständigheter ska du koppla bort ix2-enheten från vägguttaget och kontakta teknisk support. Strömkabeln eller kontakten är skadad, vätska har spillts i ix2-enheten, ix2-enheten fungerar inte korrekt när användarinstruktionerna följs eller ix2-enheten har tappats eller höljet skadats.

Information om begränsad garanti från Lenovo

Denna produkt omfattas av reglerna för Lenovo Limitied Warranty, version L505-0010-02 08/2011. Läs Lenovo Limitied Warranty (LLW) på adressen **http://www.lenovo.com/warranty/llw_02**. Du kan visa LLW:n på ett antal olika språk på den här webbsidan. Om du inte kan visa LLW:n på webbsidan ska du kontakta ditt lokala Lenovo-konto eller din återförsäljare för att få en tryckt version av LLW:n.

Garantiinformation: Lenovo ix2 Network Storage (nätverkslagring)

Garantiperiod: 3 år från inköpsdatum i alla regioner

Tillämpliga typer av garantitjänst (enligt beskrivning i Lenovos begränsade garanti):

1. CRU-tjänst (Customer Replaceable Unit)
7. Product Exchange Service För nätverkslagringsprodukter kan täckningen för produktbytestransport variera beroende på region. För ytterligare information om vad den täcker, kontakta en lokal tjänsteleverantör för Lenovo.

För en full förklaring av typerna av garantitjänst, se hela garantin. Se avsnittet “Lenovo Limited Warranty Notice (Meddelande om begränsad garanti från Lenovo)” för information om hur du kommer åt hela garantin.

OBS! Lenovo och LenovoEMC nätverkslagringsprodukter tillverkas uteslutande för vanliga handelsklassificeringsnivåer när det gäller tillförlitlighet och är inte avsedda att användas i några system som kräver att produkter ska uppfylla högre grader av tillförlitlighet, såsom kritiska säkerhetssystem, livsuppehållande system, medicinska enheter, kärnanläggningar, militära enheter, satelliter eller flygutrustning. Lenovo ska inte ansvara för några skador som ådras om Lenovo eller produkterna från LenovoEMC används inom sådana områden och ingen garanti ska gälla.

Hurtig installation

Inden installation af en ny harddisk i din ix2-netværkslagerenhed, skal du tjekke kompatibilitetslisten på **http://support.lenovoemc.com/ix2** for godkendte og understøttede harddiskmærker og -modeller.

1. Kontrollér, at der er isat mindst en harddisk i ix2-enheden.
2. Brug det medfølgende kabel til at slutte ix2-enheden til netværksrouteren.
3. Brug det medfølgende strømadaper og -kabel til at slutte ix2-enheden til din overspændingsbeskyttede strømkilde.
4. Enheden tænder automatisk.
5. Brug en af følgende muligheder for at konfigurere i ix2-enheden på dit netværk:

   Webopsætningsportal: Fra en computer på dit netværk skal du åbne en webbrowser og gå til **http://setup.lenovoemc.com**. Opsætningsportalen sørger for nem detektering og konfiguration af din ix2-enhed. Du kan også hente og installere flere softwarekomponenter, som f.eks. LenovoEMC Storage Manager eller Twonky Media Server, eller konfigurere en Personal Cloud (se opsætningsvejledningen til Personal Cloud for flere detaljer).

   Enhedsadministrationskonsol: Du kan få adgang til administrationskonsollen direkte ved at indtaste enhedens IP-adresse eller modelnavn (f.eks. ix2 eller ix2-dl) i webbrowseren på din computer. For at bruge modelnavnet på en Mac skal du tilføje **.local** efter navnet i browseren (f.eks. ix2.local eller ix2-dl.local).

Brug af din ix2-netværkslagerenhed

Detektering af din enhed med LenovoEMC™ Storage Manager

LenovoEMC Storage Manager er klientsoftware, der giver flere computere mulighed for at kommunikere med ix2-netværkslagerenheden. Installer og kør dette program på hver computer, der er sluttet til dit netværk, for hurtigt at detektere ix2 og knytte et drevbogstav til disse enheds-shares til brug ved browsing.

BEMÆRK: Der findes forskellige versioner af LenovoEMC Storage Manager, der er specifikke for Windows®-, Mac® og Linux®-computere. Se **http://support.lenovoemc.com** for kompatibilitet af operativsystemets platform.

Frakobling af ix2

Du kan lade ix2 være tændt for at kunne bruge den hele tiden på dit netværk. Hvis du vil koble den fra dit netværk, så sluk for den enten med tænd/sluk-knappen eller lukkemuligheden i administrationskonsollen.

ADVARSEL! Du må ikke frakoble denne enhed eller nogen anden tilsluttet lagringsenhed under dataoverførsel, hvis du vil undgå tab af data.

Sikkerhedskopiering af din ix2-netværkslagerenhed

Regelmæssig sikkerhedskopiering af systemet og hyppig sikkerhedskopiering af data anbefales for at sikre, at dine vigtige data altid er beskyttet. Se hjælpefilerne, der er tilgængelige fra administrationskonsollen, for komplette instruktioner vedrørende konfiguration og flere oplysninger om strategier for sikkerhedskopiering.

Brugervejledning og supportoplysninger

Du kan finde komplette instruktioner vedrørende ix2 i dens online-hjælp. Derudover er en komplet brugervejledning, yderligere instruktioner vedrørende konfiguration, oplysninger om fejlfinding og de seneste softwareoverførsler til din ix2 tilgængelige fra LenovoEMCs hjemmeside på **http://support.lenovoemc.com**.

Sikkerhedsoplysninger

Vær opmærksom på følgende retningslinjer, når du udfører arbejde på din ix2-enhed:

1. Følg alle instruktioner, der findes på ix2-enheden og i dokumentationen.
2. Brug kun det strømforsyning, der følger med ix2-enheden.
3. Kobl ix2-enheden fra før rengøring. Brug ikke væsker eller aerosol-rengøringsmidler. Brug en fugtig klud til rengøring.
4. Brug ikke ix2-enheden i nærheden af vand. Spild ikke væske på eller i ix2-enheden.
5. Placer ikke ix2-enheden på en ustabil overflade.

6. Placér ikke ix2-enheden i nærheden af eller på en radiator eller et varmegitter.
7. Sørg for, at ix2-enheden har tilstrækkelig ventilation (mindst 127 mm) foran og bag enheden.
8. Træd ikke på strømkablet, og lad ikke genstande hvile på det.
9. Sluk for ix2 inden du installerer eller udskifter harddiske.
10. Der er fare for eksplosion, hvis lithiumknapcellebatteriet ikke udskiftes korrekt. Udskift kun med samme eller tilsvarende type, der er anbefalet af udstyrsproducenten. Batterierne skal bortskaffes i overensstemmelse med lokal lovgivning.

Ved enhver af følgende omstændigheder skal du koble enheden fra stikkontakten og kontakte teknisk support: Strømkablet eller -stikket er beskadiget, der er spildt væske i ix2-enheden, ix2-enheden fungerer ikke korrekt, når driftsinstruktionerne følges, eller ix2-enheden er blevet tabt, eller kabinettet er beskadiget.

Erklæring om begrænset garanti fra Lenovo

Dette produkt er dækket af vilkårene i Begrænset garanti fra Lenovo, version L505-0010-02 08/2011. Læs Begrænset garanti fra Lenovo (LLW) på **http://www.lenovo.com/warranty/llw_02**. Du kan se den begrænsede garanti på en række sprog fra denne hjemmeside. Hvis du ikke kan se den begrænsede garanti fra denne hjemmeside, skal du kontakte det lokale Lenovo-kontor eller den lokale forhandler for at få en udskrift af den begrænsede garanti.

Garantioplysninger: Lenovo ix2 Network Storage (netværkslagerenhed)

Garantiperiode: 3 år for produkter købt i alle regioner

Gældende typer garantiservice (som beskrevet i Lenovos begrænsede garanti):

1. Service på CRU (Customer Replaceable Unit)
7. Service ved produktbytte. For netværkslagerprodukter kan dækning for transport ved produktbytte variere afhængig af regionen. Kontakt en lokal Lenovo-tjenesteudbyder for yderligere oplysninger om denne dækning.

Se den fulde garanti for at få en fuld forklaring på typer af garantiydelser. Se "Erklæring om begrænset garanti for Lenovo" for detaljer vedrørende adgang til den fulde garanti.

BEMÆRK: Lenovo- og LenovoEMC-netværkslagerprodukter er produceret udelukkende til almindelige, kommercielle pålidelighedsniveauer og er ikke beregnet til brug i noget system, der kræver, at produkterne overholder større pålidelighedsgrader, som f.eks. kritiske sikkerhedssystemer, livsstøttende systemer, medicinske enheder, kernekraftanlæg, militæranlæg, satelitter eller luftfartsudstyr. Lenovo er ikke ansvarlig for nogen skade, der opstår, hvis Lenovo- eller LenovoEMC-produkter anvendes til sådanne formål, og der gælder ingen garanti.

Norsk

Rask installering

Før du installerer en ny harddisk i ix2-nettverkslagringsenheten, bør du sjekke kompatibilitetslisten for harddisker på **http://support.lenovoemc.com/ix2** for godkjente harddiskmerker og -modeller som støttes.

1. Påse at minst én harddiskstasjon er installert i ix2-enheten.
2. Bruk den inkluderte nettverkskabelen til å koble ix2-enheten til nettverksruteren.
3. Bruk den inkluderte strømadapteren og -kabelen til å koble ix2-enheten til en strømkilde med spenningsvern.
4. Enheten vil slå seg på automatisk.
5. Velg et av disse alternativene for å konfigurere ix2-enheten i nettverket:

   Portal for weboppsett: Åpne en nettleser på en datamaskin i nettverket og gå til **http://setup.lenovoemc.com**. Oppsettportalen sørger for enkel registrering og konfigurering av ix2-enheten. Du kan også laste ned og installere valgfrie programvarekomponenter, som LenovoEMC Storage Manager og Twonky Media Server, eller installere Personal Cloud (se Installeringsveiledning for Personal Cloud for mer informasjon).

   Konsoll for enhetsbehandling: Du får tilgang til administrasjonskonsoll direkte ved å oppgi enhetens IP-adresse eller modellnavn (for eksempel ix2 eller ix2-dl) i datamaskinens nettleser. Hvis du bruker modellnavnet på en Mac, føyer du til **.local** etter navnet i nettleseren (for eksempel ix2.local eller ix2-dl.local).

Bruke ix2-nettverkslagringsenheten

Finne enheten med LenovoEMC™ Storage Manager

LenovoEMC Storage Manager er klientprogramvare som gjør det mulig for flere datamaskiner å samhandle med ix2-nettverkslagringsenheten. Installer og kjør dette programmet på alle datamaskiner som er koblet til nettverket, for raskt å finne ix2 og tilordne stasjonsbokstaver til enhetsdelinger for nettlesing.

MERK: Det finnes særskilte versjoner av LenovoEMC Storage Manager tilgjengelig for Windows®-, Mac®- og Linux®-datamaskiner. Sjekk på **http://support.lenovoemc.com** angående kompatibilitet med operativsystemplattformer.

Koble fra ix2

Du kan ha ix2 slått på for kontinuerlig bruk i nettverket. Hvis du har behov for å koble enheten fra nettverket, slår du den av enten med på/av-knappen eller avslutningsalternativet på administrasjonskonsollen.

FORSIKTIG: For å unngå tap av data må du ikke koble fra denne enheten eller noen tilkoblede lagringsenheter under overføring av data.

Sikkerhetskopiere ix2-nettverkslagringsenheten

Regelmessig sikkerhetskopiering av systemet og hyppigere sikkerhetskopiering av data anbefales for å påse at viktige data alltid er beskyttet. Se hjelpefilene som er tilgjengelig på administrasjonskonsollen, for å få en fullstendig installeringsveiledning og mer informasjon om sikkerhetskopieringsstrategier.

Brukerhåndbok og informasjon om kundestøtte

Det gis fullstendig veiledning i den elektroniske hjelpen til ix2. I tillegg er en komplett brukerhåndbok, ekstra konfigureringsinstruksjoner, informasjon om problemløsing og de nyeste programvarenedlastingene for ix2 tilgjengelig på LenovoEMC-nettstedet **http://support.lenovoemc.com**.

Sikkerhetsinformasjon

Følg disse retningslinjene når du utfører arbeid på ix2-enheten:

1. Følg alle instruksjonene som er merket på ix2-enheten og i dokumentasjonen.
2. Bruk bare strømforsyningen som fulgte med ix2-enheten.
3. Koble fra ix2-enheten før du rengjør den. Ikke bruk flytende eller sprayrengjøringsmidler. Bruk en fuktig klut til rengjøringen.
4. Ikke bruk ix2-enheten i nærheten av vann. Ikke søl væske på eller i ix2-enheten.
5. Ikke plasser ix2-enheten på en ustabil flate.
6. Ikke plasser ix2-enheten i nærheten av eller på en radiator eller et varmespjeld.
7. Pass på at ix2-enheten har rikelig med ventilasjon (minst 127 mm klaring) foran og bak enheten.
8. Ikke trå på strømkabelen eller sett noe på den.
9. Slå av ix2-enheten før du installerer eller bytter ut harddiskstasjoner.
10. Det er fare for eksplosjon hvis litium-knappebatteriet blir byttet ut med feil type. Bytt bare ut med samme eller tilsvarende type batteri som anbefales av utstyrsprodusenten. Avhend brukte batterier i henhold til lokale, statlige, regionale eller føderale bestemmelser.

Hvis noe av det følgende skjer, kobler du ix2-enheten fra stikkontakten og kontakter teknisk kundestøtte: strømledningen eller støpselet er skadet, det er sølt væske i ix2-enheten, ix2-enheten fungerer ikke som den skal når brukerveiledningen følges, eller ix2-enheten har falt i gulvet eller kabinettet er skadet.

Merknad om Lenovos begrensete garanti

Dette produktet dekkes av vilkårene i Lenovos begrensete garanti, versjon L505-0010-02 08/2011. Les Lenovos begrensete garanti på **http://www.lenovo.com/warranty/llw_02**. Du kan lese Lenovos begrensete garanti på en rekke språk på dette nettstedet. Hvis du ikke kan lese Lenovos begrensete garanti på nettstedet, kontakter du det lokale Lenovo-kontoret eller forhandleren for å få en trykt utgave av garantien.

Garantiinformasjon: Lenovo ix2 Network Storage (nettverkslagringsenheten)

Garantiperiode: 3 år for produkt kjøpt i alle regioner

Aktuelle former for garantiservice (som beskrevet i Lenovos begrensete garanti):

1. CRU-service (Customer Replaceable Unit)
7. Produktutskiftingsservice Når det gjelder nettverkslagringsprodukter, kan dekningen for produktutskiftingstransport variere fra region til region. Ta kontakt med en lokal Lenovo-serviceleverandør for å få ytterligere informasjon om dekningen.

Se den fulle garantien for å få en fullstendig forklaring på alle typer garantiservice. Se “Merknad om Lenovos begrensete garanti” for detaljer om tilgang til den fulle garantien.

MERK: Lenovo og LenovoEMC nettverkslagringsprodukter blir produsert ene og alene i henhold til kommersielle standardnormer for pålitelighet og er ikke beregnet brukt i systemer som krever at produktene oppfyller strengere pålitelighetsnormer, for eksempel kritiske sikkerhetssystemer, livsoppholdende systemer, medisinsk utstyr, kjernekraftanlegg, militært utstyr, satellitter eller luftfartsutstyr. Lenovo skal ikke være erstatningsansvarlig for skade som oppstår hvis Lenovo- eller LenovoEMC-produkter brukes til slike formål, og ingen garanti skal gjelde.

Suomi

Pika-asennus

Ennen kuin asennat uuden kiintolevyn ix2-verkkotallennuslaitteeseesi, tarkista levyn yhteensopivuus verkko-osoitteesta **http://support.lenovoemc.com/ix2**. Yhteensopivuusluettelo sisältää hyväksyttyjen ja tuettujen kiintolevyjen merkit ja mallit.

1. Varmista, että ix2-laitteeseen on asennettu ainakin yksi kiintolevy.
2. Yhdistä ix2-laitteeseen verkkoreitittimeen mukana toimitetulla verkkokaapelilla.
3. Yhdistä ix2-laitteeseen pistorasiaan mukana toimitetulla muuntajalla ja virtajohdolla.
4. Virta kytkeytyy laitteeseen automaattisesti..
5. Käytä jotain seuraavista tavoista, kun asetat ix2-laitteen verkkoosi:

   Verkkoasennusportaali: Avaa verkossasi olevassa tietokoneessa osoite **http://setup.lenovoemc.com**. Asennusportaali auttaa löytämään ja määrittämään ix2-laitteeseen. Voit lisäksi ladata ja asentaa valinnaisia ohjelmistokomponentteja, joita ovat esimerkiksi LenovoEMC Storage Manager tai Twonky Media Server, tai määrittää Personal Cloud -palvelun (katso lisätietoja Personal Cloud -palvelun asennusoppaasta).

   Laitehallintakonsoli: Voit käyttää hallintakonsolia suoraan kirjoittamalla laitteen IP-osoitteen tai mallinimen (esimerkiksi ix2 tai ix2-dl) tietokoneen selaimen osoitekenttään. Jos käytät mallinimeä Mac-tietokoneessa, lisää selaimessa nimen jälkeen **.local** (esimerkiksi ix2.local tai ix2-dl.local).

ix2-verkkotallennuslaitteen käyttäminen

Laitteen tunnistaminen LenovoEMC™ Storage Manager -ohjelmistolla

LenovoEMC Storage Manager on asiakasohjelmisto, jonka avulla useat tietokoneet voivat käyttää ix2-verkkotallennuslaitetta. Asenna ja suorita tämä sovellus jokaisessa verkkosi tietokoneessa. Sovellus tunnistaa ix2-laitteen ja määrittää laitejaoille selailussa käytettävät asematunnukset.

HUOMAUTUS: LenovoEMC Storage Manager -ohjelmistosta on saatavilla eri versiot Windows®-, Mac®- ja Linux®-tietokoneille. Tarkista käyttöjärjestelmäalustan yhteensopivuus osoitteessa **http://support.lenovoemc.com**.

Verkkoyhteyden katkaiseminen ix2-laitteesta

Ix2 voi olla jatkuvasti päällä ja käytettävissä verkossasi. Jos se on kytkettävä irti verkosta, sammuta virta joko virtapainikkeesta tai hallintakonsolin sammutustoiminnolla.

VAROITUS: Välttääksesi tietojen katoamisen, älä irrota tätä laitetta tai mitään muutakaan tallennuslaitetta tiedonsiirron aikana.

ix2-verkkotallennuslaitteen varmuuskopioiminen

Säännöllinen järjestelmän varmuuskopiointi ja hieman useammin tapahtuva tietojen varmuuskopiointi on suositeltavaa, jotta tärkeät tiedot ovat aina suojattuna. Täydelliset ohjeet varmuuskopiointiin löytyvät hallintakonsolin ohjetiedostoista.

Käyttöohje ja tukitiedot

Ix2 sisältää täydelliset ohjeet käytönaikaisessa ohjeessa. Täydellinen käyttöohje, vaihtoehtoisia määritysohjeita, vianselvitystietoja ja uusimmat ohjelmistolataukset ix2-laitteellesi ovat saatavilla LenovoEMC:n sivustosta osoitteessa **http://support.lenovoemc.com**.

Turvallisuustietoja

Noudata seuraavia ohjeita aina, kun käytät ix2-laitettasi:

1. Noudata kaikkia ohjeita, jotka on merkitty ix2-laitteeseen ja käyttöohjeisiin.
2. Käytä ainoastaan ix2-laitteen mukana toimitettua virtalähdettä.
3. Irrota ix2-laite sähköverkosta ennen puhdistamista. Älä käytä nestettä tai puhdistussuihkeita. Käytä puhdistukseen pehmeää liinaa.
4. Älä käytä ix2-laitetta veden lähettyvillä. Älä läikytä nestettä ix2-laitteen päälle tai sisään.
5. Älä aseta ix2-laitetta epävakaalle pinnalle.
6. Älä aseta ix2-laitetta lämpöpatterin tai lämpökanavan lähettyville tai päälle.
7. Varmista, että ilma pääsee kiertämään ix2-laitteen edessä ja takana (vähintään 6” tai 127 mm).
8. Älä kävele virtajohdon päällä tai aseta mitään sen päälle.
9. Sammuta ix2-laitteesta virta ennen kuin asennat tai vaihdat kiintolevyasemia.
10. Jos litium-nappiparisto asetetaan epäasianmukaisesti, on seurauksena räjähdysvaara. Vaihda vain samanlaisiin tai vastaaviin laitevalmistajan suosittelemiin paristoihin. Hävitä käytetyt paristot paikallisten jätemääräysten mukaisesti.

Jos jotain seuraavista tapahtuu, irrota ix2-laite pistorasiasta ja ota yhteyttä tekniseen tukeen: virtajohto tai pistoke vioittuu, ix2-laitteeseen on läikkynyt nestettä, ix2 ei toimi oikein käyttöohjeiden noudattamisesta huolimatta tai ix2 on pudonnut tai kotelo on rikkoutunut.

Lenovon rajoitettu takuu -ilmoitus

Tämä tuote on Lenovon rajoitetun takuun (versio L505-0010-02 08/2011) alainen. Lue Lenovon rajoitetun takuun takuuehdot osoitteesta **http://www.lenovo.com/warranty/llw_02**. Takuuehdot ovat saatavilla sivustosta useilla eri kielillä. Jos et voi tutustua takuuehtoihin sivuston kautta, ota yhteyttä paikalliseen Lenovon toimistoon tai jälleenmyyjään ja pyydä takuuehdot kirjallisessa muodossa.

Takuuseen liittyvät tiedot: Lenovo ix2 Network Storage (verkkotallennuslaitteen)

Takuuaika: 3 vuotta ostosta kaikilla alueilla

Takuuhuollon lajit (kuten kuvattu Lenovon rajoitetussa takuussa):

1. Asiakkaan vaihdettavissa olevaa osaa (“CRU”) koskeva palvelu
7. Tuotteen vaihtopalvelu Verkkotallennustuotteiden vaihtopalvelun kattavuus vaihtelee alueittain. Kysy lisätietoja kattavuudesta paikalliselta Lenovon palveluntarjoajalta.

Täydelliset takuupalveluiden eri lajien kuvaukset löytyvät täydellisistä takuuehdoista. Lisätietoja täydellisten takuuehtojen käytöstä on Lenovon rajoitettu takuu -ilmoituksessa.

HUOMAUTUS: Lenovo- ja LenovoEMC-verkkotallennustuotteet on valmistettu tavanomaisen kaupallisen luotettavuustason mukaisesti, eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi missään sellaisissa järjestelmissä, joissa tuotteilta edellytetään parempaa luotettavuutta, kuten kriittisissä turvallisuusjärjestelmissä, elämää ylläpitävissä järjestelmissä, sairaalalaitteissa, ydinlaitoksissa, sotilaslaitteissa, satelliiteissa tai ilmailulaitteissa. Lenovo ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat, jos Lenovo- tai LenovoEMC-tuotteita käytetään käyttötarkoituksen vastaisesti, eikä takuu tällöin ole voimassa.

Magyar

Gyors telepítés

Mielőtt beszerelne egy új merevlemezt a ix2 hálózati hálózati tárolóeszközbe, olvassa el a merevlemezek jóváhagyott és támogatott márkáit és modelljeit tartalmazó merevlemez-kompatibilitási listát a **http://support.lenovoemc.com/ix2** webhelyen.

1. Győződjön meg arról, hogy legalább egy merevlemezt telepítettek a ix2 eszközbe.
2. A mellékelt hálózati kábellel csatlakoztassa a ix2 eszközt a hálózati útválasztóhoz.
3. A mellékelt hálózati adapterrel és kábellel csatlakoztassa a ix2 eszközt túlfeszültség ellen védett áramforráshoz.
4. Az eszköz automatikusan bekapcsol.

5. Az alábbi lehetőségek egyikével telepítse a ix2 eszközt a hálózaton:

   Webes telepítési portál: A hálózaton lévő egyik számítógépen nyisson meg egy böngészőprogramot, és lépjen a **http://setup.lenovoemc.com** webhelyre. A telepítési portálon egyszerűen felismertetheti és konfigurálhatja ix2 eszközét. Opcionális szoftverösszetevőket is letölthet és telepíthet, mint például a LenovoEMC Storage Manager vagy a Twonky Media Server, valamint telepíthet egy Personal Cloud felhőt (erről bővebben lásd a Personal Cloud telepítési útmutatóját).

   Eszközkezelő konzol: A kezelőfelület közvetlenül elérhető, ha beírja az eszköz IP-címét vagy modellnevét (például ix2 vagy ix2-dl) a számítógép böngészőjébe. Ha Mac számítógépen kívánja használni a modellnevet, írja a **.local** szót a név után a böngészőbe (például ix2.local vagy ix2-dl.local).

A ix2 hálózati tárolóeszköz használata

Az eszköz felismerése a LenovoEMC™ Storage Manager programmal

A LenovoEMC Storage Manager egy ügyfélszoftver, amellyel több számítógép is kommunikálhat a ix2 hálózati tárolóeszközzel. Telepítse és futtassa ezt az alkalmazást a hálózathoz csatlakoztatott összes számítógépen. Ezt követően gyorsan felismerheti a ix2 eszközt, és betűjeleket rendelhet a megosztásaihoz, melyek segítségével megtekintheti a tartalmukat.

MEGJEGYZÉS: A LenovoEMC Storage Manager többféle verzióban érhető el Windows®, Mac® és Linux® számítógépekhez. A kompatibilis operációs rendszerekről a **http://support.lenovoemc.com** webhelyen olvashat.

A ix2 eszköz leválasztása

A ix2 eszközt bekapcsolva hagyhatja a hálózaton való folyamatos használathoz. Ha le kell választania a hálózatról, kapcsolja ki a főkapcsoló gombbal vagy a kezelőfelület leállítási opciójával.

VIGYÁZAT: Az adatvesztés elkerülése érdekében adatátvitel közben ne válassza le ezt az eszközt vagy bármilyen más adattároló eszközt.

Biztonsági másolat készítése a ix2 hálózati tárolóeszköz

Ajánlatos, hogy rendszeresen készítsen biztonsági másolatot a rendszerről, az adatokról pedig még gyakrabban, hogy biztosítsa a fontos adatok állandó védelmét. A teljes telepítési útmutató és a biztonsági mentési stratégiával kapcsolatos bővebb információ a kezelőfelületről elérhető súgófájlokban található.

Felhasználói útmutató és támogatási információ

A ix2 eszközhöz annak online súgójában teljes útmutató található. Ezenkívül a LenovoEMC weboldalán, a **http://support.lenovoemc.com** címen teljes felhasználói útmutató, további konfigurációs utasítások, hibaelhárítási információk és a legújabb letölthető szoftverek is elérhetők a ix2 eszközhöz.

Biztonsági tudnivalók

A ix2 eszköz használata során tartsa be az alábbi előírásokat:

1. Kövessen minden, a ix2 eszközön és a dokumentációban jelzett utasítást.
2. Csak a ix2 eszközhöz mellékelt tápegységet használja.
3. Tisztítás előtt húzza ki a ix2 eszközt. Ne használjon folyékony vagy aeroszolos tisztítószereket. Nedves ronggyal törölje le az eszközt.
4. Ne használja a ix2 eszközt víz közelében. Ne öntsön folyadékot a ix2 eszköz külső és belső részeire.
5. Ne helyezze a ix2 eszközt instabil felületre.
6. Ne helyezze a ix2 eszközt hősugárzó tárgyra vagy annak közelébe.
7. Ügyeljen arra, hogy a ix2 eszköz elölről és hátulról is megfelelően szellőzzön (legalább 127 mm rés legyen közte és a fal között).
8. Ne lépjen rá a hálózati kábelre, és semmit ne fektessen rá.
9. A merevlemezek telepítése vagy cseréje előtt állítsa le a ix2 eszközt.
10. A lítiumcellás gombelem helytelen cseréje robbanást okozhat. Csak azonos vagy egyenértékű elemtípust használjon, melyet a gyártó javasol. Az elhasznált elemeket a helyi, regionális és országos előírások szerint ártalmatlanítsa.

A következők előfordulása esetén húzza ki a ix2 eszközt a fali aljzatból, és forduljon a technikai támogatáshoz: a tápkábel vagy -csatlakozó megsérült, folyadék került a ix2 eszközbe, a ix2 eszköz rendeltetésszerű használat esetén nem működik előírásszerűen, a ix2 eszköz leesett, vagy burkolata megsérült.

A Lenovo korlátozott jótállásra vonatkozó nyilatkozata

A termékre a Lenovo korlátozott jótállás L505-0010-02 08/2011. verziójának feltételei vonatkoznak. A Lenovo korlátozott jótállása a **http://www.lenovo.com/warranty/llw_02** címen elérhető weboldalon több nyelven is elolvasható. Ha nem tudja megtekinteni a Lenovo korlátozott jótállását a weboldalról, kérjen nyomtatott példányt a helyi Lenovo-képviselettől vagy –viszonteladótól.

Jótállási információk: Lenovo ix2 Network Storage (hálózati tárolóeszköz)

Jótállási időszak: a termék megvásárlásától számított 3 év minden régióban

A jótállási szolgáltatás alkalmazható típusai (a Lenovo korlátozott jótállása szerint):

1. Vásárló által cserélhető egység (CRU) szolgáltatása
7. Termékcsere szolgáltatás Hálózati tárolóeszközök esetén a termékcseréhez kapcsolódó szállítási szolgáltatás területenként eltérő lehet. A szállítási szolgáltatással kapcsolatban bővebb információért forduljon a helyi Lenovo szervizszolgáltatóhoz.

A jótállási szolgáltatás típusainak teljes körű leírása a teljes jótállásban található. A teljes jótállás elérhetőségével kapcsolatban „A Lenovo korlátozott jótállásra vonatkozó nyilatkozata" című részben talál bővebb információt.

MEGJEGYZÉS: Minden Lenovo és LenovoEMC hálózati tároló terméket kizárólag az általános felhasználási szintet kielégítő megbízhatósággal gyártunk, és nem szánjuk őket olyan környezetbe, amely magasabb megbízhatósági szintet vár el a termékektől, mint például fontos biztonsági rendszerekhez, életfenntartó rendszerekhez, orvosi eszközökhöz, nukleáris létesítményekhez, katonai eszközökhöz, műholdakhoz és légi közlekedési berendezésekhez. Az ilyen környezetben használt Lenovo és LenovoEMC termékek esetén a Lenovo nem vállal felelősséget az esetleges károkért, és jótállást sem nyújt.

Čeština

Rychlá instalace

Než nainstalujete nový pevný disk do síťového úložiště px, na adrese **http://support.lenovoemc.com/ix2** zkontrolujte, zda je pevný disk na seznamu schválených a podporovaných výrobců a modelů pevných disků.

1. Ujistěte se, že je v zařízení ix2 nainstalován alespoň jeden pevný disk.
2. Pomocí přiloženého síťového kabelu připojte zařízení ix2 k síťovému směrovači.
3. Pomocí přiloženého napájecího adaptéru a kabelu připojte zařízení ix2 ke zdroji napájení s přepěťovou ochranou.
4. Zařízení se spustí automaticky.
5. Nastavte zařízení ix2 v síti pomocí jedné z následujících možností:

   Portál pro webové nastavení: V počítači, který je připojen k síti, spusťte webový prohlížeč a přejděte na adresu **http://setup.lenovoemc.com**. Na portálu pro nastavení můžete snadno rozpoznat a nastavit zařízení ix2. Můžete také stáhnout a nainstalovat volitelné softwarové komponenty, jako například LenovoEMC Storage Manager nebo Twonky Media Server, případně nakonfigurovat službu Personal Cloud (podrobnosti naleznete v průvodci nastavením služby Personal Cloud).

   Konzola správy zařízení: Ke konzole správy lze získat přístup přímo zadáním adresy IP zařízení či názvu modelu (například ix2 nebo ix2-dl) do webového prohlížeče počítače. Chcete-li název modelu použít v počítači Mac, přidejte za název v prohlížeči příponu **.local** (například ix2.local nebo ix2-dl.local).

Použití pole síťového úložiště ix2

Zjištění zařízení pomocí softwaru LenovoEMC™ Storage Manager

LenovoEMC Storage Manager je klientský software, který umožňuje více počítačům komunikovat se síťovým úložištěm ix2. Nainstalujte a používejte tuto aplikaci v každém počítači, jenž je připojen k síti. Umožní vám rychle zjistit zařízení a sdíleným složkám zařízení přiřadit písmena jednotek, abyste jimi mohli procházet.

POZNÁMKA: K dispozici jsou různé verze aplikace LenovoEMC Storage Manager pro počítače se systémy Windows®, Mac® a Linux®. Informace o kompatibilitě operačních systémů najdete na adrese **http://support.lenovoemc.com**.

Odpojení zařízení ix2

Zařízení ix2 může být stále zapnuté a neustále k dispozici v síti. Budete-li chtít zařízení ze sítě odpojit, vypněte je pomocí tlačítka napájení nebo prostřednictvím příkazu k vypnutí v konzole správy.

UPOZORNĚNÍ: Během přenosu dat neodpojujte toto ani žádné jiné úložné zařízení. Jinak může dojít ke ztrátě dat.

Zálohování síťového úložiště ix2

Doporučujeme provádět pravidelné zálohování systému a častější zálohování dat, aby byla vaše důležitá data stále chráněna. Kompletní pokyny k nastavení a více informací o způsobech zálohování naleznete v souborech nápovědy v konzole správy.

Informace o uživatelské příručce a podpoře

Zařízení ix2 nabízí v rámci online nápovědy kompletní pokyny. Na webu společnosti LenovoEMC na adrese **http://support.lenovoemc.com** navíc najdete kompletní uživatelskou příručku, další pokyny ke konfiguraci, informace o řešení potíží a nejnovější software ke stažení pro zařízení ix2.

Bezpečnostní informace

Při jakékoli práci se zařízením ix2 dodržujte následující pokyny:

1. Dodržujte veškeré pokyny uvedené na zařízení ix2 a v dokumentaci.
2. Používejte pouze zdroj napájení dodaný se zařízením ix2.
3. Před čištěním odpojte zařízení ix2 od napájení. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čisticí prostředky. Na čištění používejte vlhký hadřík.
4. Zařízení ix2 nepoužívejte v blízkosti vody. Zařízení ix2 nesmí přijít do styku s kapalinou.
5. Nepokládejte zařízení ix2 na nestabilní povrch.
6. Zařízení ix2 neumisťujte poblíž nebo přímo na radiátor či jiný zdroj tepla.
7. Zajistěte, aby zařízení ix2 mělo dostatečný prostor k ventilaci (alespoň 127 mm) před i za ním.
8. Nešlapejte na napájecí kabel, ani na něj nic nepokládejte.
9. Před zahájením instalace nebo výměny pevného disku vypněte zařízení ix2.
10. Při chybném vložení knoflíkové lithiové baterie hrozí exploze. K výměně používejte pouze stejný nebo rovnocenný typ baterie doporučený výrobcem zařízení. Baterie likvidujte v souladu s místními, státními nebo evropskými předpisy.

Pokud dojde k některé z následujících situací, odpojte zařízení ix2 ze zásuvky a obraťte se na technickou podporu: Je poškozený napájecí kabel či zástrčka, do zařízení ix2 vnikla kapalina, zařízení ix2 při dodržení provozních pokynů nefunguje správně, zařízení ix2 spadlo nebo se poškodilo jeho pouzdro.

Oznámení o omezené záruce společnosti Lenovo

Na tento produkt se vztahují podmínky omezené záruky společnosti Lenovo verze L505-0010-02 08/2011. Přečtěte si omezenou záruku společnosti Lenovo (LLW) na stránkách **http://www.lenovo.com/warranty/llw_02**. Na těchto webových stránkách naleznete různé jazykové verze dokumentu LLW. Pokud dokument LLW na webových stránkách nebudete moci zobrazit, obraťte se na místní kancelář nebo prodejce společnosti Lenovo se žádostí o vytištěnou verzi tohoto dokumentu.

Informace o záruce: Lenovo ix2 Network Storage (síťového úložiště)

Záruční období: 3 roky pro produkt zakoupený v libovolné oblasti

Dostupné typy záručních služeb (popsané v omezené záruce společnosti Lenovo):

1. Služba Jednotka vyměnitelná zákazníkem („CRU“)
7. Služba výměny produktu. Je určena pro síťová úložiště. Výše úhrady nákladů na přepravu při výměně produktu se může lišit podle oblasti. Další informace o této úhradě vám poskytne místní poskytovatel služeb společnosti Lenovo.

Kompletní informace o typech záručních služeb naleznete v úplné záruce. Informace, jak získat text úplné záruky, naleznete v dokumentu „Oznámení o omezené záruce společnosti Lenovo“.

POZNÁMKA: Produkty pro síťová úložiště Lenovo a LenovoEMC byly vyrobeny, aby poskytovaly standardní podnikovou úroveň spolehlivosti, a nejsou určeny pro použití v systémech, které vyžadují vyšší úroveň spolehlivosti produktů, jako jsou důležité bezpečnostní systémy, systémy pro udržování pacientů při životě, lékařská zařízení, nukleární zařízení, vojenská zařízení, satelity a zařízení pro letový provoz. Společnost Lenovo neodpovídá za škody, které vzniknou na základě použití produktů Lenovo nebo LenovoEMC v takovýchto systémech. Na tyto škody se nevztahuje žádná záruka.

Szybka instalacja

Przed zainstalowaniem nowego dysku twardego w urządzeniu ix2 sprawdź listę obsługiwanych dysków twardych dostępną online pod adresem **http://support.lenovoemc.com/ix2**, aby upewnić się, że dany dysk twardy się na niej znajduje.

1. Upewnij się, że w urządzeniu ix2 jest zainstalowany co najmniej jeden dysk twardy.
2. Za pomocą dołączonego przewodu sieciowego podłącz urządzenie ix2 do koncentratora sieciowego lub przełącznika.
3. Użyj dołączonego przewodu zasilającego, aby podłączyć urządzenie ix2 do gniazdka zapewniającego ochronę przed przepięciami.
4. Urządzenie zostanie uruchomione automatycznie.
5. Wybierz jedną z następujących opcji, aby skonfigurować urządzenie ix2 w sieci:

   Internetowy portal konfiguracji: Na komputerze podłączonym do sieci otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do witryny **http://setup.lenovoemc.com**. Portal konfiguracji zapewnia proste wykrywanie oraz konfigurowanie urządzenia ix2 do pracy w sieci. Użytkownik może także zainstalować oprogramowanie opcjonalne takie jak LenovoEMC Storage Manager, Twonky Media Server, bądź też skonfigurować chmurę osobistą Personal Cloud (szczegóły zawarto w dokumencie Instrukcja konfiguracji chmury osobistej Personal Cloud).

   Konsola zarządzania urządzeniem: Dostęp do konsoli zarządzania można uzyskać bezpośrednio po wpisaniu adresu IP lub nazwy modelu (np. ix2 lub ix2-dl) w przeglądarce internetowej na komputerze. Aby użyć nazwy modelu na komputerze Mac, w przeglądarce po nazwie należy dodać ciąg **.local** (np. ix2.local lub ix2-dl.local).

Używanie sieciowej pamięci masowej z ix2

Wykrywanie urządzania za pomocą narzędzia LenovoEMC™ Storage Manager

LenovoEMC Storage Manager to oprogramowanie klienckie zapewniające obsługę wielu komputerów w sieciowej pamięci masowej ix2. Aby szybko wykryć urządzenie ix2 i przypisać mu literę dysku pozwalającą na przeglądanie jego zawartości, należy zainstalować i uruchomić tę aplikację na wszystkich komputerach podłączonych do sieci.

UWAGA: Oprogramowanie LenovoEMC Storage Manager jest dostępne w wersjach dla komputerów z systemami Windows®, Mac® i Linux®. Informacje dotyczące obsługiwanych systemów operacyjnych są dostępne na witrynie internetowej pod adresem **http://support.lenovoemc.com**.

Odłączanie urządzenia ix2

Urządzenie ix2 jest przystosowane do ciągłej pracy w sieci. Jeśli urządzenie wymaga odłączenia od sieci, należy je wyłączyć przy użyciu przycisku zasilania lub za pomocą opcji wyłączania w konsoli zarządzania.

PRZESTROGA: Aby uniknąć utraty danych, tego urządzania ani innych podłączonych pamięci masowych nie można odłączać podczas przesyłania danych.

Wykonywanie kopii zapasowej urządzenia ix2

Firma LenovoEMC zaleca okresowe wykonywanie kopii zapasowych systemu oraz częste wykonywanie kopii zapasowych danych, aby zapewnić pełną ochronę najważniejszych danych. Aby uzyskać pełne instrukcje i więcej informacji na temat strategii tworzenia kopii zapasowych, należy zapoznać się z plikami pomocy dostępnymi z poziomu konsoli zarządzania.

Instrukcja obsługi oraz informacje dotyczące pomocy technicznej

Urządzenie ix2 zawiera wszystkie instrukcje w pomocy elektronicznej. Ponadto pełna instrukcja obsługi, dodatkowe instrukcje dotyczące konfiguracji, informacje na temat rozwiązywania problemów oraz najnowsze programy dostępne do pobrania dla urządzenia ix2 dostępne są na witrynie LenovoEMC **http://support.lenovoemc.com**.

Informacje o bezpieczeństwie

Podczas używania urządzenia ix2 należy zastosować się do poniższych wytycznych:

1. Zastosuj się do wszelkich instrukcji określonych na urządzeniu ix2 i w dokumentacji.
2. Używaj tylko przewodu zasilającego dostarczonego z urządzeniem ix2.

3. Przed czyszczeniem odłącz urządzenie ix2 od zasilania. Nie używaj płynów ani środków czyszczących w aerozolu. Do czyszczenia używaj tylko wilgotnej tkaniny.
4. Nie używaj urządzenia ix2 w pobliżu wody. Nie narażaj urządzenia ix2 na działanie wody.
5. Nie umieszczaj urządzenia ix2 na niestabilnej powierzchni.
6. Nie umieszczaj urządzenia ix2 w pobliżu grzejnika ani innych urządzeń grzewczych.
7. Zapewnij właściwą wentylację (odległość co najmniej 6 cali lub 127 mm) z przodu i z tyłu urządzenia ix2.
8. Nie deptaj przewodu zasilającego ani nie umieszczaj na nim żadnych przedmiotów.
9. Przed instalacją lub wymianą dysków twardych wyłącz urządzenie ix2.
10. Nieprawidłowa wymiana baterii litowej może być przyczyną wybuchu. Baterie należy wymieniać na takie same lub ich zamienniki zalecane przez producenta urządzenia. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi i krajowymi rozporządzeniami.

W przypadku wystąpienia dowolnej z poniższych sytuacji odłącz urządzenie ix2 od gniazdka ściennego i skontaktuj się z pomocą techniczną: Przewód zasilacza lub wtyczka są uszkodzone, urządzenie ix2 zostało narażone na kontakt z płynem, urządzanie ix2 nie działa prawidłowo, pomimo używania zgodnie z zaleceniami, urządzenie ix2 zostało upuszczone lub obudowa jest uszkodzona.

Ograniczona gwarancja Lenovo

Niniejszy produkt jest objęty warunkami Ograniczonej gwarancji Lenovo wersja L505-0010-02 08/2011. Zapoznaj się z Ograniczoną gwarancją Lenovo (LLW) pod adresem **http://www.lenovo.com/warranty/llw_02**. Ograniczoną gwarancję Lenovo na niniejszej witrynie internetowej można wyświetlić w wielu językach. Jeśli Ograniczonej gwarancji Lenovo nie można wyświetlić na witrynie internetowej, należy się skontaktować z lokalnym biurem Lenovo lub sprzedawcą w celu otrzymania wersji drukowanej Ograniczonej gwarancji Lenovo.

Informacje - gwarancja: Lenovo ix2 Network Storage (sieciowej pamięci masowej)

Okres gwarancyjny: 3 lata dla produktów zakupionych we wszystkich regionach

Odnośne rodzaje usługi gwarancyjnej (zgodnie z opisem w Gwarancji ograniczonej Lenovo):

1. Usługa Jednostki wymienianej przez klienta
7. Usługa Wymiany produktu. W przypadku napędów sieciowych obsługa transportu wymienianego urządzenia może się różnić w zależności od regionu. Dodatkowych informacji udziela lokalny dostawca usług Lenovo.

Pełne wyjaśnienie rodzajów gwarancji zawarto w pełnej gwarancji. Informacje na temat uzyskania pełnej gwarancji zawarto w sekcji „Ograniczona gwarancja Lenovo - informacje".

UWAGA: Napędy sieciowe Lenovo i LenovoEMC są wytwarzane zgodnie z normami jakości handlowej gwarantującymi standardowy poziom niezawodności i nie są przeznaczone do wykorzystania w systemach, które wymagają wyższych poziomów niezawodności, takich jak: krytyczne systemy bezpieczeństwa, systemy podtrzymujące życie, wyroby medyczne, systemy stosowane w obiektach jądrowych, wojskowych, w satelitach ani w sprzęcie lotniczym. Firma Lenovo nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w przypadku korzystania z produktów Lenovo lub LenovoEMC w takich zastosowaniach; żadne gwarancje nie mają zastosowania.

Быстрая установка

Прежде чем установить новый жесткий диск в сетевое устройство хранения ix2, проверьте в списке совместимых жестких дисков на веб-сайте **http://support.lenovoemc.com/ix2** утвержденные и поддерживаемые марки и модели жестких дисков.

1. Убедитесь, что в устройстве ix2 установлен как минимум один жесткий диск.
2. Для подключения устройства ix2 к сетевому маршрутизатору используйте сетевой кабель из комплекта поставки.
3. Для подключения устройства ix2 к защищенному от перенапряжений источнику электропитания используйте прилагаемые адаптер и кабель питания.
4. Питание устройства включится автоматически.
5. Используйте один из следующих способов для настройки устройства ix2 в сети.

   Портал веб-установки. С компьютера сети откройте веб-браузер и перейдите на веб-страницу **http://setup.lenovoemc.com**. Портал установки позволяет легко обнаруживать и настраивать устройство ix2. Также можно загрузить и установить дополнительные компоненты программного обеспечения, например, LenovoEMC Storage Manager или Twonky Media Server, или настроить Персональное облако (подробности см. в руководстве по установке Персонального облака).

   Консоль управления устройствами. Доступ к консоли управления можно получить напрямую, введя IP-адрес или название модели устройства (например, ix2 или ix2-dl) в веб-браузере на компьютере. Чтобы использовать название модели при работе с компьютером Mac, необходимо в браузере после названия добавить **.local** (например, ix2.local или ix2-dl.local).

Использование сетевое устройство хранения ix2

Обнаружение устройства при помощи LenovoEMC™ Storage Manager

LenovoEMC Storage Manager — это клиентская программа, позволяющая нескольким компьютерам взаимодействовать с сетевое устройство хранения ix2. Для быстрого обнаружения ix2 и присвоения букв диска общим папкам устройства установите и запустите данное приложение на каждом компьютере, подключенном к сети.

ПРИМЕЧАНИЕ. Существуют отдельные версии LenovoEMC Storage Manager для компьютеров под управлением Windows®, Mac® и Linux®. Проверьте на веб-сайте **http://support.lenovoemc.com** совместимость с операционными системами.

Отключение устройства ix2

Питание ix2 можно не отключать для непрерывного использования устройства в сети. Если устройство необходимо отключить от сети, выключите его, используя либо кнопку питания, либо функцию безопасного отключения в консоли управления.

ВНИМАНИЕ! Для предотвращения потери данных не отключайте это устройство или любой подключенный накопитель во время передачи данных.

Резервное копирование данных сетевого хранилища ix2

Рекомендуется периодически выполнять резервное копирование системы и чаще выполнять резервное копирование данных для обеспечения постоянной защиты важнейших данных. Для получения подробных пошаговых инструкций и дополнительных сведений о стратегии резервного копирования ознакомьтесь со справочными файлами, которые доступны с консоли управления.

Руководство пользователя и сведения о поддержке

Устройство ix2 предоставляет подробные инструкции в интерактивной справке. Кроме того, на веб-сайте LenovoEMC по адресу **http://support.lenovoemc.com** можно найти полное руководство пользователя, дополнительные инструкции по настройке и сведения об устранении неполадок, а также загрузить новейшее программное обеспечение для ix2.

Информация о безопасности

Соблюдайте следующие указания при выполнении любых операций с устройством ix2:

1. Следуйте всем инструкциям, которые можно найти на устройстве ix2 и в его документации.
2. Используйте только источник питания, поставляемый в комплекте с устройством ix2.
3. Выньте кабель из розетки, перед тем как приступить к чистке устройства ix2. Не используйте жидкие или аэрозольные очистители. Используйте для чистки влажную ткань.
4. Не используйте устройство ix2 вблизи воды. Не проливайте жидкость на устройство ix2.
5. Не помещайте устройство ix2 на шаткую поверхность.
6. Не помещайте устройство ix2 вблизи батарей и других источников тепла.
7. Убедитесь, что спереди и сзади устройства ix2 достаточно пространства для вентиляции (не менее 6 дюймов или 127 мм).
8. Не наступайте на кабель питания и ничего не ставьте на него.
9. Выключайте устройство ix2 перед установкой или заменой жестких дисков.
10. При неправильной замене дисковой литиевой батарейки существует опасность взрыва. Заменяйте ее только батарейкой того же самого или аналогичного типа, рекомендованного производителем оборудования. Утилизируйте использованные батарейки в соответствии с нормативными актами местного, регионального и федерального законодательства.

При любом из следующих условий выньте кабель питания устройства ix2 из розетки и свяжитесь со службой технической поддержки: кабель питания или вилка повреждены, внутрь устройства ix2 попала жидкость, устройство ix2 не работает надлежащим образом при соблюдении инструкций по эксплуатации, произошло падение устройства ix2 или поврежден корпус устройства.

Уведомление об ограниченной гарантии Lenovo

На данный продукт распространяются условия ограниченной гарантии Lenovo, версия L505-0010-02 08/2011. Ознакомьтесь с ограниченной гарантией Lenovo на веб-сайте **http://www.lenovo.com/warranty/llw_02**. Ограниченная гарантия на данном сайте доступна на нескольких языках. Если вы не можете просмотреть ограниченную гарантию на веб-сайте, свяжитесь с местным офисом Lenovo или торговым посредником, чтобы получить печатную копию ограниченной гарантии Lenovo.

Информация о гарантии: Lenovo ix2 Network Storage (сетевого хранилища)

Гарантийный период: 3 года для продуктов, приобретенных в любом регионе

Применимые типы гарантийного обслуживания (как описано в «Уведомлении об ограниченной гарантии Lenovo»):

1. Обслуживание заменяемых пользователем устройств (CRU)

7. Услуги по замене продуктов Условия транспортировки продуктов сетевого хранения, высылаемых для замены, могут отличаться в зависимости от региона. Для получения дополнительной информации об условиях свяжитесь с местным поставщиком услуг Lenovo.

Для получения подробной информации о типах гарантийного обслуживания см. полную гарантию. Информацию о получении доступа к полной гарантии см. в «Уведомлении об ограниченной гарантии Lenovo».

ПРИМЕЧАНИЕ. Все продукты сетевого хранения Lenovo и LenovoEMC изготовлены исключительно для обеспечения стандартных уровней надежности изделий данной рыночной категории и не рассчитаны на использование в любых системах, требующих от данной продукции соответствия более высоким уровням надежности, как, например, в критически важных системах обеспечения безопасности, системах жизнеобеспечения, медицинских устройствах, ядерных установках, спутниковом или авиационном оборудовании. Компания Lenovo не несет ответственности за любые нарушения или повреждения, возникшие в результате ненадлежащего использования продукции Lenovo или LenovoEMC, а гарантийные обязательства в этом случае не действуют.

מידע בטיחות

פעל לפי ההנחיות הבאות בעת ביצוע עבודה כלשהי בהתקן ix2:

א. פעל לפי כל ההוראות המסומנות על התקן והמופיעות בתיעוד.

ב. בחיבור התקן ix2, השתמש אך ורק במקור המתח המצורף.

ג. נתק את התקן ה-ix2 לפני הניקוי. אל תשתמש בנוזלי ניקוי או בתרסיסי ניקוי. נקה באמצעות מטלית לחה.

ד. אל תשתמש בהתקן ה-ix2 בקרבת מים. אל תשפוך נוזלים על התקן ה-ix2 או לתוכו.

ה. אל תניח את התקן ה-ix2 על משטח שאינו יציב.

ו. אל תניח את התקן ה-ix2 בקרבת רדיאטור או מקור חום אחר או עליהם.

ז. ודא שיש להתקן ה-ix2 אוורור מספק (מרחק של 127 מ"מ לפחות) בחזית ההתקן ומאחוריו.

ח. אל תדרוך על כבל החשמל ואל תניח לדבר לנוח עליו.

ט. כבה את ה-ix2 לפני התקנת כונן קשיח או החלפתו.

י. אם מחליפים את סוללת הליתיום בצורת כפתור בצורה שגויה, קיימת סכנת התפוצצות. החלף את הסוללה אך ורק בסוללה מסוג זהה או מקביל המומלץ על-ידי היצרן. סלק סוללות משומשות לפי תקנות מקומיות, אזוריות או מדינתיות.

במקרים הבאים, נתק את התקן ix2 משקע החשמל ופנה לתמיכה הטכנית. כבל החשמל או שקע החשמל ניזוקו; נשפך נוזל לתוך התקן ה-ix2, התקן ה-ix2 אינו פועל בצורה תקינה כאשר פועלים לפי הוראות ההפעלה; התקן ה-ix2 נפל או המארז ניזוק.

הודעת אחריות מוגבלת של Lenovo

מוצר זה מכוסה על ידי תנאי האחריות המוגבלת של Lenovo, גרסה 2011/08 02-0010-L505. קרא את הודעת האחריות המוגבלת של Lenovo (LLW) בכתובת http://www.lenovo.com/warranty/llw_02. ניתן להציג את LLW במספר שפות מהאתר הזה. אם לא תוכל לראות את LLW מהאתר, צור קשר עם משרד Lenovo המקומי או המפיץ שלך כדי לקבל גרסה מודפסת של ה-LLW.

פרטי אחריות: Lenovo ix2 Network Storage (אחסון ברשת)

תקופת אחריות: 3 שנים למוצר שנרכש בכל האזורים

סוגי שירות אחריות החלים (כמתואר באחריות המוגבלת של Lenovo):

1. שירות CRU (החלפת יחידת הלקוח)

7. שירות החלפת מוצר עבור מוצקי אחסון ברשת, הכיסוי עבור הובלת החלפת המוצר עשוי להשתנות לפי אזור. לקבלת מידע נוסף על כיסוי זה, צור קשר עם ספק שירות מקומי של Lenovo.

לקבלת הסבר מלא על סוגי שירות האחריות, עיין בכתב האחריות המלא. ראה הודעת אחריות מוגבלת של Lenovo לקבלת פרטים על גישה לכתב האחריות המלא.

הערה: מוצרי באחסון ברשת של Lenovo ו-LenovoEMC מיועדים אך ורק לפי רמות אמינות של דירוג מסחרי סטנדרטי ואינם מיועדים לשימוש במערכת כלשהי הדורשת שהמוצרים יעמדו בדירוגי אמינות גבוהים יותר, כגון מערכות בטיחות קריטיות, מערכות תומכות-חיים, התקנים רפואיים, מתקנים גרעיניים, התקנים צבאיים, לוויינים או ציוד תעופה. Lenovo לא תישא בחבות לכל נזק שייגרם אם מוצרי Lenovo או LenovoEMC משתמשים בתפקיד כזה, והאחריות לא תחול.

התקנה מהירה

לפני התקנת דיסק קשיח חדש בהתקן אחסון רשת ix2, היכנס לאינטרנט ובדוק את רשימת התאימות לדיסקים קשיחים בכתובת http://support.lenovoemc.com, שם תוכל למצוא מידע אודות המותגים והדגמים המאושרים והנתמכים.

א. ודא שלפחות כונן קשיח אחד מותקן בהתקן ix2.

ב. חבר את התקן ה-ix2 אל נתב הרשת באמצעות כבל הרשת המצורף.

ג. השתמש במתאם המתח ובכבל המצורפים כדי לחבר את התקן ה-ix2 למקור מתח מוגן מפני תנודות מתח.

ד. ההתקן יופעל באופן אוטומטי.

ה. השתמש באחת האפשרויות הבאות כדי להגדיר את התקן ה-ix2 ברשת שלך:
פורטל ההתקנה באינטרנט: ממחשב ברשת שלך, פתח דפדפן אינטרנט ועבור לכתובת http://setup.lenovoemc.com. פורטל ההתקנה מספק גילוי והגדרת תצורה קלים עבור התקן ה-ix2 שלך. ניתן גם להוריד ולהתקין רכיבי תוכנה אופציונליים, כגון LenovoEMC Storage Manager או Twonky Media Server, או להגדיר Personal Cloud (לפרטים, ראה מדריך ההתקנה של Personal Cloud).
לוח ניהול ההתקן: ניתן לגשת ישירות ללוח הניהול על ידי הזנה של כתובת ה-IP או שם הדגם של ההתקן (לדוגמה ix2 או ix2-dl) בדפדפן האינטרנט של המחשב שלך. כדי להשתמש בשם המודל ב-Mac, הוסף local. אחרי השם בדפדפן (לדוגמה ix2.local או ix2-dl.local).

שימוש בהתקן האחסון ברשת ix2

גילוי ההתקן באמצעות LenovoEMC™ Storage Manager

LenovoEMC Storage Manager היא תוכנת לקוח המאפשרת למספר מחשבים להתחבר להתקן האחסון ברשת ix2. התקן יישום זה והפעל אותו על כל מחשב המחובר לרשת. המחשב יגלה במהירות את ההתקן ויקצה שמות כונן לשיתופי ההתקן לצורך עיון בתכני השיתופים.

הערה: ישנן גרסאות שונות של LenovoEMC Storage Manager לשימוש עם מחשבי ®Windows, ®Mac ו-®Linux. בדוק את תאימות מערכת ההפעלה באתר http://support.lenovoemc.com.

ניתוק התקן ix2

תוכל להשאיר את ה-ix2 פועל לשימוש רציף ברשת שלך. אם אתה צריך לנתק אותו מהרשת שלך, כבה אותו באמצעות מתג הכיבוי או אפשרות הכיבוי בלוח הניהול.

זהירות: כדי למנוע אובדן נתונים, אין לנתק את ההתקן או התקני אחסון המחוברים לו במהלך העברת נתונים.

גיבוי התקן אחסון ברשת ix2

מומלץ לבצע גיבוי מערכת תקופתי וגיבוי נתונים תדיר יותר, כדי להבטיח כי הנתונים הקריטיים יהיו מוגנים תמיד. להוראות מלאות ומידע נוסף בדבר אסטרטגיות גיבוי, עיין בקבצי העזרה של התוכנה, הזמינים מלוח הניהול.

מדריך למתמש ומידע לגבי תמיכה

ה-ix2 מספק הוראות מלאות בעזרה המקוונת שלו. בנוסף, ניתן למצוא מדריך משתמש מלא, הוראות הגדרת תצורה נוספות, מידע לגבי פתרון בעיות, ואת הורדות התוכנה האחרונות עבור ה-ix2 באתר של LenovoEMC בכתובת http://support.lenovoemc.com.

Γρήγορη Εγκατάσταση

Προτού εγκαταστήσετε ένα νέο σκληρό δίσκο στη διάταξη αποθήκευσης δικτύου ix2, ελέγξτε τη λίστα συμβατότητας μονάδων σκληρού δίσκου στην ιστοσελίδα **http://support.lenovoemc.com/ix2** για τις εγκεκριμένες και υποστηριζόμενες μάρκες και μοντέλα σκληρών δίσκων.

1. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί τουλάχιστον ένας σκληρός δίσκος στη συσκευή ix2.
2. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο δικτύου για να συνδέσετε τη συσκευή ix2 στο δρομολογητή του δικτύου σας.
3. Χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο προσαρμογέα ισχύος και το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος για να συνδέσετε τη συσκευή ix2 σε πηγή τροφοδοσίας με προστασία από υπερτάσεις.
4. Η συσκευή θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.
5. Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές για να εγκαταστήσετε τη συσκευή ix2 στο δίκτυό σας:

   Web πύλη εγκατάστασης: Σε έναν υπολογιστή στο δίκτυό σας, ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web και μεταβείτε στη σελίδα **http://setup.lenovoemc.com**. Η πύλη εγκατάστασης παρέχει εύκολο εντοπισμό και ρύθμιση παραμέτρων για τη συσκευή σας ix2. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε λήψη προαιρετικών στοιχείων λογισμικού και να τα εγκαταστήσετε, όπως το λογισμικό LenovoEMC Storage Manager ή το Twonky Media Server, ή να διαμορφώσετε ένα Personal Cloud (για λεπτομέρειες δείτε τον οδηγό ρύθμισης Personal Cloud).

   Κονσόλα διαχείρισης συσκευών: Μπορείτε να αποκτήσετε απευθείας πρόσβαση στην κονσόλα διαχείρισης, εισάγοντας τη διεύθυνση IP ή το όνομα μοντέλου της συσκευής (για παράδειγμα, ix2 ή ix2-dl) στο πρόγραμμα περιήγησης στο web του υπολογιστή σας. Για να χρησιμοποιήσετε το όνομα μοντέλου σε υπολογιστή Mac, στο πρόγραμμα περιήγησης προσθέστε **.local** μετά από το όνομα (για παράδειγμα, ix2.local ή ix2-dl.local).

Χρήση της συσκευών αποθήκευσης δικτύου ix2

Εντοπισμός της συσκευής σας με το λογισμικό Storage Manager LenovoEMC™

Το LenovoEMC Storage Manager είναι ένα λογισμικό πελάτη που επιτρέπει την επικοινωνία πολλών υπολογιστών με τη διάταξη αποθήκευσης δικτύου ix2. Εγκαταστήστε και εκτελέστε αυτή την εφαρμογή σε κάθε υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο δίκτυό σας για να εντοπίσετε γρήγορα τη διάταξη ix2 και για να αντιστοιχίσετε γράμματα μονάδων δίσκων στα κοινόχρηστα στοιχεία της συσκευής που χρησιμοποιούνται για περιήγηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπάρχουν διαθέσιμες διαφορετικές εκδόσεις του λογισμικού LenovoEMC Storage Manager για υπολογιστές Windows®, Mac® και Linux®. Ελέγξτε τη συμβατότητα πλατφόρμας του λειτουργικού συστήματος στη σελίδα **http://support.lenovoemc.com**.

Αποσύνδεση της συσκευής ix2

Η συσκευή ix2 μπορεί να παραμένει σε λειτουργία για συνεχή χρήση στο δίκτυό σας. Εάν πρέπει να την αποσυνδέσετε από το δίκτυό σας, θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας χρησιμοποιώντας είτε το κουμπί τροφοδοσίας ή την επιλογή τερματισμού λειτουργίας στην κονσόλα διαχείρισης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την αποφυγή απώλειας δεδομένων, μην αποσυνδέετε τη συσκευή ή οποιαδήποτε συσκευή αποθήκευσης κατά τη διάρκεια μεταφοράς δεδομένων.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας της συσκευής αποθήκευσης δικτύου ix2

Συνιστάται η περιοδική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του συστήματος και η συχνότερη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων για την εξασφάλιση της προστασίας των σημαντικών σας δεδομένων. Για ολοκληρωμένες οδηγίες ρύθμισης και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις στρατηγικές δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, συμβουλευτείτε τα αρχεία βοήθειας που διατίθενται στην κονσόλα διαχείρισης.

Εγχειρίδιο χρήσης και πληροφορίες υποστήριξης

Παρέχονται πλήρεις οδηγίες στην ηλεκτρονική βοήθεια της συσκευής ix2. Επιπλέον, είναι διαθέσιμα από την ιστοσελίδα της LenovoEMC στο **http://support.lenovoemc.com**, ένα πλήρες εγχειρίδιο χρήσης, πρόσθετες οδηγίες ρύθμισης παραμέτρων, πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων και οι πιο πρόσφατες λήψεις λογισμικού για τη συσκευής σας ix2.

Πληροφορίες ασφαλείας

Όταν εκτελείτε οποιαδήποτε εργασία στη συσκευή ix2, να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευή ix2 και στην τεκμηρίωση.
2. Χρησιμοποιήστε μόνο τα καλώδια τροφοδοσίας που παρέχονται με τη συσκευή ix2.
3. Αποσυνδέστε τη συσκευή ix2 πριν από τον καθαρισμό. Μη χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή αερολύματα. Χρησιμοποιήστε ένα νωπό πανί για τον καθαρισμό.
4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ix2 κοντά σε νερό. Μην ρίχνετε υγρά πάνω ή μέσα στη συσκευή ix2.
5. Μην τοποθετείτε τη συσκευή ix2 σε ασταθείς επιφάνειες.
6. Μην τοποθετείτε τη συσκευή ix2 κοντά ή πάνω σε καλοριφέρ ή σε ανοίγματα εκροής θερμού αέρα.
7. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής εξαερισμός (τουλάχιστον 6" ή 127 mm) μπροστά και πίσω από τη συσκευή ix2.
8. Μην πατάτε το καλώδιο ρεύματος και μην τοποθετείτε οτιδήποτε πάνω του.
9. Τερματίστε τη λειτουργία του ix2 προτού εγκαταστήσετε ή αντικαταστήσετε τις μονάδες σκληρών δίσκων.
10. Εάν η επίπεδη μπαταρία λιθίου δεν τοποθετηθεί σωστά, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Αντικαταστήστε μόνο με τον ίδιο ή αντίστοιχο τύπο μπαταρίας που συνιστάται από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού. Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας.

Σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις, αποσυνδέστε τη συσκευή ix2 από την πρίζα και επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη: Το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, έχει χυθεί υγρό μέσα στη συσκευή ix2, η συσκευή ix2 δεν λειτουργεί κανονικά όταν ακολουθούνται οι οδηγίες λειτουργίας, έχει προκληθεί πτώση της συσκευής ή βλάβη στο θάλαμο.

Ειδοποίηση περιορισμένης εγγύησης Lenovo

Το παρόν προϊόν καλύπτεται από τους όρους της Περιορισμένης εγγύησης Lenovo, έκδοση L505-0010-02 08/2011. Διαβάστε την Περιορισμένη εγγύηση Lenovo (LLW) στη διεύθυνση **http://www.lenovo.com/warranty/llw_02**. Μπορείτε να προβάλετε την Περιορισμένη εγγύηση Lenovo σε διάφορες γλώσσες σε αυτήν την τοποθεσία web. Εάν δεν μπορείτε να προβάλετε την Περιορισμένη εγγύηση Lenovo στην τοποθεσία web, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Lenovo ή τον μεταπωλητή για να λάβετε μια εκτυπωμένη έκδοση της Περιορισμένης εγγύησης Lenovo.

Πληροφορίες εγγύησης: Lenovo ix2 Network Storage (συσκευής αποθήκευσης δικτύου)

Περίοδος εγγύησης: 3 έτη για προϊόν που έχει αγοραστεί σε οποιαδήποτε περιοχή

Ισχύοντες τύποι υπηρεσιών σέρβις στο πλαίσιο της εγγύησης:(όπως περιγράφεται στην Περιορισμένη εγγύηση Lenovo):

1. Υπηρεσία Μονάδας αντικαθιστώμενης από τον πελάτη (Customer Replaceable Unit - «CRU»)
7. Υπηρεσία Ανταλλαγής προϊόντων (Product Exchange) για προϊόντα αποθήκευσης δικτύου. Η κάλυψη για τη μεταφορά στο πλαίσιο της ανταλλαγής προϊόντων ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη, επικοινωνήστε με έναν τοπικό πάροχο υπηρεσιών σέρβις της Lenovo.

Για μία αναλυτική επεξήγηση των τύπων υπηρεσιών σέρβις στο πλαίσιο της εγγύησης, ανατρέξτε στο πλήρες κείμενο της εγγύησης. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ειδοποίηση περιορισμένης εγγύησης Lenovo» για λεπτομέρειες σχετικά με τους τρόπους πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της εγγύησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα αποθήκευσης δικτύου Lenovo και LenovoEMC κατασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με τις βασικές εμπορικές κατηγορίες αξιοπιστίας και δεν προορίζονται για χρήση σε συστήματα που απαιτούν τη συμμόρφωση των προϊόντων με ανώτερες κατηγορίες αξιοπιστίας, όπως σημαντικά συστήματα ασφαλείας, συστήματα υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών, ιατρικές συσκευές, εγκαταστάσεις πυρηνικής ενέργειας, στρατιωτικές συσκευές, δορυφόροι ή εξοπλισμοί αεροσκαφών. Η Lenovo δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση χρήσης των προϊόντων Lenovo ή LenovoEMC σε τέτοια συστήματα και δεν θα ισχύει καμία εγγύηση.

Hızlı Kurulum

Yeni sabit sürücünüzü ix2 ağ depolama dizisine takmadan önce, onaylanmış ve desteklenen sabit sürücü marka ve modellerini **http://support.lenovoemc.com/ix2** adresinden kontrol edin.

1. ix2 cihazda en az bir sabit sürücü takılı olduğundan emin olun.
2. Verilen ağ kablosunu kullanarak ix2 cihazı ağınızdaki routera bağlayın.
3. Verilen güç adaptörünü ve kablosunu kullanarak ix2 cihazınızı akım korumalı bir prize takın.
4. Cihaz otomatik olarak açılacaktır.
5. Ağınızda ix2 kurulumunu yapmak için aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:

   Web Kurulum Portalı: Ağınızdaki bir bilgisayardan web tarayıcıyı açın ve **http://setup.lenovoemc.com** adresine gidin. Kurulum Portalı ix2 cihazınızın kolayca bulunmasını ve yapılandırılmasını sağlar. Ayrıca LenovoEMC Storage Manager veya Twonky Media Server gibi opsiyonel yazılım bileşenleri indirebilir ve kurabilirsiniz; ya da Personal Cloud oluşturabilirsiniz (detaylar için Personal Cloud Kurulum Kılavuzuna bakın).

   Cihaz Yönetim Konsolu: Yönetim konsoluna bilgisayarınızın web tarayıcısına cihazın IP adresini ve model adını girerek (örneğin, ix2 veya ix2-dl) erişebilirsiniz. Model adını bir Mac bilgisayarda kullanmak için tarayıcıda cihaz adının ardından **.local** ekleyin (örneğin, ix2.local veya ix2-dl.local).

ix2 Ağ Depolama Cihazınızı Kullanma

LenovoEMC™ Storage Manager kullanarak cihazınızı keşfetme

LenovoEMC Storage Manager birden fazla bilgisayarın ix2 ağ depolama cihazı ile etkileşimini sağlayan bir istemci yazılımıdır. Cihazı hızlı şekilde bulmak, paylaşımlara göz atmak için bir sürücü harfi atamak için ağınıza bağlı her bilgisayarda bu uygulamayı kurun ve çalıştırın.

NOT: LenovoEMC Storage Manager yazılımının Windows®, Mac® ve Linux® bilgisayarlara özel ayrı sürümleri mevcuttur. İşletim sistemi platformu uyumluluğu için **http://support.lenovoemc.com** adresini ziyaret edin.

ix2 cihazın bağlantısını kesme

ix2 cihazınızı ağ üzerinde sürekli olarak kullanmak için açık olarak tutabilirsiniz. Cihazı ağınızdan ayırmanız gerekirse, ya güç düğmesini kullanarak ya da yönetim konsolundan cihazı kapatın.

DİKKAT: Veri kaybını engellemek için, sürücüyü veya bağlı olan herhangi bir cihazı veri transferi sırasında çıkarmayın.

ix2 ağ depolamanın yedeklenmesi

Kritik öneme sahip verilerinin sürekli korunmasını sağlamak için, sisteminizin periyodik olarak yedeklenmesini ve daha sık veri yedekleme yapılmasını önerir. Yedekleme stratejileri hakkında tüm kurulum talimatları ve yedekleme stratejileriyle ilgili ayrıntılı bilgi için yönetim web ara yüzündeki yazılım yardım dosyaların bakın.

Kullanıcı Kılavuzu ve Destek Bilgisi

ix2 çevrimiçi yardımla tüm talimatları sağlamaktadır. Ek olarak, komple kullanıcı kılavuzu, ilave yapılandırma talimatları, sorun giderme bilgisi ve ix2'niz için indirebileceğiniz en yeni yazılımlar LenovoEMC web sitesinde **http://support.lenovoemc.com** bulunmaktadır.

Güvenlik Bilgisi

ix2 cihazınız ile çalışırken aşağıdaki hususlara dikkat edin:

1. ix2 ve dokümantasyonundaki tüm talimatlara uyun.
2. Sadece ix2 cihazı ile birlikte verilen güç kaynağını kullanın.
3. Temizlemeden önce ix2 cihazını fişten çekin. Sıvı veya aerosol temizleyiciler kullanmayın. Temizlik için nemli bir bez kullanın.
4. ix2 cihazını su yakınında kullanmayın. ix2 cihazının üstüne veya içine sıvı dökmeyin.
5. ix2 cihazını dengesiz yüzeyler üstünde kullanmayın.
6. ix2 cihazını radyatör veya ısı kaynağı yakınına yerleştirmeyin.

7. ix2 cihazının önünde ve arkasında yeterli havalandırma boşluğu olduğundan (en az 6” veya 127 mm) emin olun.
8. Güç kablosunun üzerine basmayın veya üzerine herhangi bir şey koymayın.
9. Sabit disk sürücüleri takmadan veya değiştirmeden önce ix2 cihazınızı kapatın.
10. Düğme şeklindeki lityum pil yanlış şekilde değiştirilirse patlama tehlikesi vardır. Sadece ekipman üreticisi tarafından tavsiye edilen ile aynı veya denk tipte pil ile değiştirin. Kullanılmış piller yerel, eyalet, bölge ve federasyon yönetmeliklerine uygun şekilde bertaraf edilmelidir.

Aşağıdaki durumlarda ix2 cihazınızın güç kablosunu prizden çıkartın ve teknik desteği arayın: Güç kablosu veya fişi hasarlıysa, ix2 cihazınızın üzerine sıvı döküldüyse, ix2 cihazı kullanma talimatlarına uyulduğu halde düzgün çalışmıyorsa, ix2 cihazı düşürüldüyse ya da kasası hasar gördüyse.

Lenovo Sınırlı Garanti Bildirimi

Bu ürün Lenovo Sınırlı Garanti, sürüm L505-0010-02 08/2011 şartları kapsamındadır. Lenovo Sınırlı Garantiyi (LLW) **http://www.lenovo.com/warranty/llw_02** adresinde okuyabilirsiniz. Bu Web sitesinde LLW çeşitli dillerde görüntülenebilir. LLW'yi web sitesinden görüntüleyemezseniz, yerel Lenovo ofisi veya bayiniz ile temasa geçerek LLW'nin yazılı versiyonunu temin edebilirsiniz.

Garanti Bilgisi: Lenovo ix2 Network Storage (Depolama Cihazınızı)

Garanti süresi: Tüm bölgelerde satın alınmış ürünler için 3 yıl

Garanti Hizmetinin Uygulanabilir Tipleri (Lenovo Sınırlı Garanti'de açıklanan şekilde):

1. Müşteri Değişim Birimi (“CRU”) Hizmeti
7. Ürün Değiştirme Hizmeti Ağ depolama ürünleri için, ürün değiştirme için nakliye ücretlerinin kapsamı bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu kapsamdaki ilave bilgiler için lütfen yerel Lenovo hizmet sağlayıcınız ile görüşün.

Bu garanti hizmetlerinin tam açıklaması için tam garantiye bakın. Tam garantiye erişim ile ilgili detaylar için “Lenovo Sınırlı garanti Bildirimine” bakın.

NOT: Lenovo ve LenovoEMC ağ depolama ürünleri tamamen standart ticari kalite seviyesinde güvenilirlikle üretilmektedir ve kritik güvenlik sistemleri, yaşam destek sistemleri, tıbbi cihazlar, nükleer tesisler, askeri cihazlar, uydular veya havacılık ekipmanları gibi daha yüksek düzeyde güvenilirlik derecesi gerektiren sistemlerde kullanım için uygun değildir. Lenovo veya LenovoEMC ürünleri bu amaçlarla kullanıldığı takdirde Lenovo oluşabilecek hasarlardan sorumlu değildir ve garanti geçerli olmayacaktır.

معلومات السلامة

اتبع التوجيهات التالية عند إجراء أية أعمال على جهاز ix2 الخاص بك:

١. اتبع جميع الإرشادات المحددة على الجهاز وفي المستندات.

٢. واستخدم فقط مصدر الطاقة المرفق مع جهاز ix2.

٣. قم بفصل جهاز ix2 قبل التنظيف. ولا تستخدم المنظفات السائلة أو البخاخات. واستخدم قطعة قماش رطبة للتنظيف.

٤. لا تستخدم جهاز ix2 بالقرب من الماء. ولا تسكب سائلاً على جهاز ix2 أو بداخله.

٥. لا تضع جهاز ix2 على سطح غير مستقر.

٦. لا تضع جهاز ix2 بالقرب من أو على المُشع أو موزع الحرارة.

٧. تأكد من توفر مساحة تهوية كافية (على الأقل 6 بوصات أو 127 مم) أمام جهاز ix2 وخلفه.

٨. لا تقم بالسير على سلك الطاقة أو تسمح لأي شيء بالارتكاز عليه.

٩. قم بإيقاف تشغيل ix2 الطاقة قبل تثبيت محركات الأقراص الصلبة أو إعادة تركيبها.

١٠. هناك خطر حدوث انفجار عند استبدال البطارية الخلوية المصغرة المصنوعة من الليثيوم بطريقة غير صحيحة. فقم باستبدالها فقط بالنوع ذاته أو بالنوع المكافئ له الذي توصي به الشركة المُصنِّعة للجهاز. وتخلص من البطاريات المستهلكة وفقًا للوائح المحلية والوطنية والإقليمية والفيدرالية.

تحت أي من الظروف التالية، قم بفصل جهاز ix2 عن مأخذ الطاقة المُثبّت بالحائط واتصل بالدعم الفني: تلف كبل الطاقة أو القابس، أو سكب سائل بداخل جهاز ix2، أو عدم عمل جهاز ix2 بشكل صحيح عند اتباع إرشادات التشغيل، أو سقوط جهاز ix2، أو تلف الغلاف.

إشعار ضمان Lenovo المحدود

يغطي هذا المنتج بنود ضمان Lenovo المحدود، الإصدار L505–0010–02 08/2011. قم بقراءة ضمان Lenovo المحدود (LLW) على الموقع http://www.lenovo.com/warranty/llw_02. ويمكنك عرض LLW بعدة لغات على موقع الويب. إذا تعذّر عليك عرض LLW على موقع الويب، فاتصل بمكتب Lenovo المحلي أو بالموزع للحصول على نسخة مطبوعة من LLW.

معلومات الضمان: Lenovo ix2 Network Storage (التخزين على الشبكة)

فترة الضمان: 3 سنوات للمنتج الذي يتم شراؤه في كل المناطق

أنواع خدمة الضمان المطبقة (كما ورد في الضمان المحدود الخاص بشركة Lenovo):

1. خدمة الوحدات التي يمكن استبدالها بواسطة العميل ("CRU")

7. خدمة استبدال المنتج بالنسبة لمنتجات التخزين على الشبكة، قد تختلف تغطية نقل استبدال المنتج باختلاف المنطقة. وللحصول على معلومات إضافية حول هذه التغطية، الرجاء الاتصال بمزود خدمة محلي خاص بـ Lenovo.

للحصول على شرح كامل لأنواع خدمة الضمان، راجع الضمان الكامل. وللحصول على تفاصيل حول الوصول إلى الضمان الكامل، راجع "إشعار ضمان Lenovo المحدود".

ملاحظة: تم تصنيع منتجات التخزين على الشبكة من Lenovo وLenovoEMC ليتم استخدامها مع مستويات الدقة التجارية العادية، ولم يتم إعدادها بغرض الاستخدام في أية أنظمة تتطلب التزام المنتجات بمستويات دقة أعلى مثل أنظمة السلامة الحرجة أو أنظمة دعم الحياة أو الأجهزة الطبية أو المرافق النووية أو الأجهزة العسكرية أو الأقمار الصناعية أو معدات الطيران. ولا تعد شركة Lenovo مسئولة عن أية أضرار تقع إذا تم استخدام منتجات Lenovo أو LenovoEMC في مثل هذه السعات، ولن يتم تطبيق أي ضمان.

التركيب السريع

قبل تركيب قرص صلب جديد في جهاز التخزين على الشبكة ix2، راجع قائمة توافق محركات الأقراص الصلبة المتوفرة على الموقع http://support.lenovoemc.com/ix2 للتعرف على العلامات التجارية والطرز الخاصة بمحركات الأقراص الصلبة المعتمدة والمدعومة.

١. تأكد من تثبيت قرص صلب واحد على الأقل على جهاز ix2.

٢. استخدم كبل الشبكة المضمن لتوصيل جهاز ix2 بموجّه الشبكة الخاص بك.

٣. استخدم محول الطاقة وكبل الطاقة المضمنين لتوصيل جهاز ix2 في مصدر طاقة محمي من التموُّر.

٤. سيتم تشغيل الجهاز تلقائيًا.

٥. استخدم أحد الخيارات التالية لإعداد جهاز px على الشبكة الخاصة بك:

مدخل الإعداد عبر الويب: افتح متصفح الويب من أحد أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالشبكة الخاصة بك وانتقل إلى الموقع http://setup.lenovoemc.com. وسيتيح لك مدخل الإعداد اكتشاف جهاز px الخاص بك وتهيئته بسهولة. كما يمكنك أيضًا تنزيل مكونات البرامج الاختيارية وتركيبها، مثل برنامج LenovoEMC Storage Manager أو برنامج Twonky Media Server، أو إعداد خدمة Personal Cloud (راجع دليل إعداد خدمة Personal Cloud للحصول على تفاصيل).

وحدة التحكم بإدارة الجهاز: يمكنك الوصول إلى وحدة التحكم بالإدارة مباشرةً عن طريق إدخال عنوان IP الخاص بالجهاز أو اسم الطراز (على سبيل المثال، ix2 أو ix2–dl) في متصفح الويب من جهاز الكمبيوتر الخاص بك. ولإدخال اسم الطراز على جهاز Mac، قم بإضافة كلمة .local بعد الاسم في المتصفح (على سبيل المثال، ix2.local أو ix2–dl.local).

استخدام جهاز التخزين على الشبكة ix2

اكتشاف جهازك باستخدام LenovoEMC Storage Manager

يُعد LenovoEMC Storage Manager برنامج عميل يتيح لأجهزة كمبيوتر متعددة التفاعل مع جهاز التخزين على الشبكة ix2 الخاص بك. قم بتثبيت هذا التطبيق وتشغيله على كل جهاز كمبيوتر متصل بالشبكة الخاصة بك لاكتشاف الجهاز بسرعة وتخصيص أحرف محركات أقراص لمشاركات الجهاز لتصفحها.

ملاحظة: توجد إصدارات منفصلة لبرنامج LenovoEMC Storage Manager متوفرة لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بأنظمة التشغيل Windows وMac وLinux. راجع الموقع http://support.lenovoemc.com/ لمعرفة مدى توافق النظام الأساسي لنظام التشغيل.

فصل جهاز ix2

يمكنك الاستمرار في تشغيل جهاز ix2 للاستخدام المتواصل على الشبكة الخاصة بك. وإذا احتجت إلى القيام بفصله عن الشبكة الخاصة بك، فقم بإيقاف تشغيله إما عن طريق زر التشغيل أو خيار إيقاف التشغيل في لوحة التحكم بالإدارة.

تنبيه: لتفادي فقد البيانات، لا تقم بفصل هذا الجهاز أو أية أجهزة تخزين متصلة أثناء نقل البيانات.

إجراء النسخ الاحتياطي لجهاز التخزين على الشبكة ix2

يوصى بإجراء عمليات نسخ احتياطي للنظام بشكل دوري وعمليات نسخ احتياطي متكررة بشكل أكبر بالنسبة للبيانات، وذلك للتأكد من حماية بياناتك الهامة باستمرار. وللحصول على الإرشادات الكاملة الخاصة بالإعداد ولمزيد من المعلومات حول استراتيجيات النسخ الاحتياطي، الرجاء مراجعة ملفات التعليمات المتوفرة في وحدة التحكم بالإدارة.

دليل المستخدم ومعلومات الدعم

يقدم جهاز ix2 إرشادات كاملة في التعليمات الخاصة به على الإنترنت. وبالإضافة إلى ذلك، يتوفر دليل المستخدم الكامل وإرشادات إضافية حول التهيئة ومعلومات حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها وأحدث تنزيلات البرامج لجهاز ix2 الخاص بك على موقع LenovoEMC على الويب http://support.lenovoemc.com/.

Regulatory Information • Informations relatives à la réglementation Gesetzliche Bestimmungen • Informazioni sulle regolamentazioni Información reglamentaria • Informações regulamentares Сведения о нормативных требованиях • Düzenleyici Bilgi

Manufacturer/Responsible Party
LenovoEMC, Ltd.
4059 South 1900 West
Roy, UT 84067 USA

EU Representative / Bevollmächtigter / Agent
Lenovo
Einsteinova 21
851 01 Bratislava
Slovakia

English

Federal Communications Commission (FCC) Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Industry Canada Class B emission compliance statement

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

European Union - Compliance to the Electromagnetic Compatibility Directive

This product is in conformity with the protection requirements of EU Council Directive 2004/108/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility. Lenovo cannot accept responsibility for any failure to satisfy the protection requirements resulting from a non-recommended modification of the product, including the installation of option cards from other manufacturers.

This product has been tested and found to comply with the limits for Class B Information Technology Equipment according to European Standard EN 55022. The limits for Class B equipment were derived for typical residential environments to provide reasonable protection against interference with licensed communication devices.

CE

The Declaration of Conformity is available at http://support.lenovoemc.com/ce.

Important WEEE information

The WEEE marking on Lenovo products applies to countries with WEEE and e-waste regulations (for example, European Directive 2002/96/EC, India E-Waste Management & Handling Rules, 2011). Appliances are labeled in accordance with local regulations concerning waste electrical and electronic equipment (WEEE). These regulations determine the framework for the return and recycling of used appliances as applicable within each geography. This label is applied to various products to indicate that the product is not to be thrown away, but rather put in the established collection systems for reclaiming these end-of-life products.

Country-specific information is available at http://www.lenovo.com/recycling.

European Union RoHS

Lenovo products sold in the European Union, on or after January 3, 2013, meet the requirements of the European Union Directive 2011/65/EU; The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS).

For more information about Lenovo progress on RoHS, go to:
http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/RoHS_Communication.pdf

India RoHS

RoHS compliant as per E-Waste (Management & Handling) Rules, 2011.

Lithium Battery – California Perchlorate Information

This product contains a CR coin cell lithium battery which contains perchlorate material—special handling may apply.
See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Polyvinyl Chloride (PVC) Cable and Cord Notice

WARNING: Handling the cord on this product or cords associated with accessories sold with this product will expose you to lead, a chemical known to the State of California to cause cancer, and birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.

Recycling and environmental information

Lenovo encourages owners of information technology (IT) equipment to responsibly recycle their equipment when it is no longer needed. Lenovo offers a variety of programs and services to assist equipment owners in recycling their IT products. For information on recycling Lenovo and LenovoEMC products, go to: http://www.lenovo.com/recycling.

Dispose of the coin cell lithium battery as required by local ordinances or regulations.

Export classification notice

This product is subject to the United States Export Administration Regulations (EAR) and has an Export Classification Control Number (ECCN) of 5A992.c It can be re-exported except to any of the embargoed countries in the EAR E1 country list.

Français

Conformité avec l'Union européenne

Lenovo confirme que ce produit de stockage réseau est conforme à toutes les normes et à toutes les directives européennes applicables, y compris, par exemple, les directives 2004/108/CE and 2006/95/CE.

La déclaration de conformité est disponible à l'adresse http://support.lenovoemc.com/ce.

Informations importantes concernant la directive européenne 2002/96/CE

Conformément à la directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE), la présence du symbole correspondant sur un produit ou sur son emballage indique que cet article ne doit pas être mis au rebut avec les déchets municipaux normaux non-triés. La responsabilité incombe à l'utilisateur de ramener ce produit à un endroit dédié au recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. Les informations spécifiques à chaque pays sont disponibles à l'adresse http://www.lenovo.com/recycling.

Directive RoHS de l'Union européenne

Les produits Lenovo vendus en Union européenne à partir du 3er janvier 2013 sont conformes à la directive 2011/65/EU de l'Union européenne limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS).

Pour plus d'informations concernant le respect de cette directive par Lenovo, consultez le document
http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/RoHS_Communication.pdf

Vérification pour le Canada ICES-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Deutsch

Deutschsprachiger EU Hinweis:

Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland:

Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln

Dieses Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln“ EMVG (früher „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“). Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EG Richtlinie 2004/108/EC (früher 89/336/EWG), für Geräte der Klasse B.

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart.

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:
Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

EG-Konformitätserklärung

Lenovo erklärt hiermit, dass das vorliegende Netzwerkspeicherprodukt allen anzuwendenden europäischen Richtlinien und Normen entspricht, z. B. 2004/108/EG und 2006/95/EG.

Die Konformitätserklärung steht hier für Sie bereit: http://support.lenovoemc.com/ce.

Wichtige Informationen für die europäische Richtlinie 2002/96/EG

In Übereinstimmung mit der europaweiten Vorschrift 2002/96/EG zu Elektro- und Elektronik-Altgeräten weist das Vorhandensein des obigen Symbols auf dem Produkt oder der Verpackung desselben darauf hin, dass dieser Artikel nicht mit dem gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden darf. Es liegt vielmehr in der Verantwortung des Verbrauchers, das Produkt an einer für die Wiederverwertung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten vorgesehenen Sammelstelle zu entsorgen. Länderspezifische Informationen erhalten Sie unter http://www.lenovo.com/recycling.

Europäische Union – RoHS

Die am oder nach dem 3. Januar 2013 in der Europäischen Union verkauften Lenovo-Produkte erfüllen die Anforderungen der europäischen Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS).

Weitere Informationen zum Fortschritt von Lenovo bezüglich RoHS finden Sie unter:
http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/RoHS_Communication.pdf.

Italiano

Conformità all’Unione europea

Lenovo dichiara che il presente prodotto di storage di rete è conforme a tutte le direttive e gli standard europei applicabili, incluse, a titolo esemplificativo, le Direttive 2004/108/CE e 2006/95/CE.

La dichiarazione di conformità è disponibile all’indirizzo http://support.lenovoemc.com/ce.

Informazione importante relativa alla Direttiva europea 2002/96/CE

In conformità a quanto sancito dalla Direttiva europea 2002/96/CE, nota anche come RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), la presenza di questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve in alcun modo essere smaltito nei normali cassonetti di raccolta. Al contrario, è responsabilità dell’utente provvedere al corretto smaltimento del prodotto in appositi punti di raccolta destinati al riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche inutilizzate. All’indirizzo http://www.lenovo.com/recycling sono disponibili le informazioni specifiche per Paese.

RoHS Unione europea

I prodotti Lenovo venduti nell’Unione europea a partire dall’3 gennaio 2013 soddisfano i requisiti della Direttiva 2011/65/EU dell’Unione europea sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS, Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment).

Per ulteriori informazioni sul progresso di Lenovo in materia di RoHS, visitare il sito:
http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/RoHS_Communication.pdf

Español

Conformidad con la Unión Europea

Lenovo declara que este producto de almacenamiento en red cumple todas las directivas y los estándares europeos aplicables, incluyendo a forma de ejemplo las directivas 2004/108/CE y 2006/95/CE.

La Declaración de conformidad está disponible en http://support.lenovoemc.com/ce.

Información importante sobre la directiva europea 2002/96/CE

Conforme a la directiva europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), la presencia del símbolo RAEE sobre el producto o en el embalaje indica que este artículo no debe arrojarse al flujo de residuos no clasificados municipal. Es responsabilidad del usuario desechar este producto llevándolo a un punto de recogida designado para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. La información específica para cada país está disponible en http://www.lenovo.com/recycling.

Directiva RoHS de la Unión Europea

Los productos Lenovo vendidos en la Unión Europea después del 3 de enero de 2013 cumplen los requisitos de la directiva de la Unión Europea 2011/65/EU sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (RoHS).

Para obtener más información sobre la evolución de Lenovo sobre la directiva RoHS, visite: http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/RoHS_Communication.pdf

Português

Declarações de Reciclagem no Brasil – Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso

Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos orgãos ambientais, de acordo com a legislação local.

A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Русский

Eurasian Compliance Statement for Russia, Belarus, and Kazakhstan

Модели, относящиеся к настоящей серии (семейству) продуктов и впервые выпущенные в обращение до 14 февраля 2013 года, сертифицированы по требованиям Системы сертификации ГОСТ Р и/или по требованиям единой системы сертификации Таможенного Союза, действовавшим в момент сертификации, и маркируются знаком соответствия ГОСТ Р.

Модели, относящиеся к настоящей серии (семейству) продуктов и впервые выпущенные в обращение после 14 февраля 2013 года, сертифицированы в единой системе сертификации Таможенного Союза на соответствие требованиям применимых Технических Регламентов и маркируются знаком EAC.

Ukraine RoHS

Цим підтверджуємо, що продукція Леново відповідає вимогам нормативних актів України, які обмежують вміст небезпечних речовин.

Türkçe

Türkiye EEE Yönetmeliğine Uygunluk Beyanı

Bu Lenovo ürünü T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın 'Elektrik ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (EEE)' direktiflerine uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

English

Register your Lenovo product at **http://register.lenovoemc.com**.

Français

Enregistrez votre produit Lenovo à l'adresse **http://register.lenovoemc.com**.

Deutsch

Registrieren Sie Ihr Lenovo Produkt auf **http://register.lenovoemc.com**.

Italiano

Registrare il prodotto Lenovo all'indirizzo **http://register.lenovoemc.com**.

Español

Registre su producto Lenovo en **http://register.lenovoemc.com**.

Português

Registre seu produto Lenovo em **http://register.lenovoemc.com**.

Nederlands

Registreer uw Lenovo-product via **http://register.lenovoemc.com**.

Svenska

Registrera din Lenovo-produkt på **http://register.lenovoemc.com**.
OBS! Du måste registrera dig med något av de tillgängliga språken.

Polski

Zarejestruj produkt Lenovo pod adresem **http://register.lenovoemc.com**.
UWAGA: Należy się zarejestrować, korzystając z dostępnego języka.

Русский

Зарегистрируйте свой продукт Lenovo на сайте **http://register.lenovoemc.com.**

© 2013 LenovoEMC, Ltd. All rights reserved. LenovoEMC is a trademark of LenovoEMC, Ltd. Lenovo and the Lenovo logo are registered trademarks of Lenovo in the United States, other countries, or both. The EMC logo is a registered trademark of EMC Corporation in the United States and/or other countries. Windows is a trademark of the Microsoft group of companies. Mac is a trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Certain other product names, brand names, and company names may be trademarks or designations of their respective owners.

32037300 03/06/13 b